


Kurzanleitung für Benutzer
Quick reference for enduser
Instructions sommaires

ETAMATIC / ETAMATIC S
C € - 0085 AU 0207



Sensoren und Systeme
für die Feuerungstechnik




Auswahl Anzeige Betriebswerte:

Status → Lastwert → Sollwert → Rückf. Istwert → Rückf. Sollwert²⁾ → digitale Eingänge

Select operating parameters:

Status → Load rating → Set-point → Actual value feedback → Set-point feedback²⁾ → Digital inputs

Sélection de l'affichage des valeurs d'exploitation: Status → Valeur de charge → Valeur de consigne → Retour de valeur prévue → Retour de valeur consigne²⁾ → Entrées digitales



Umschaltung der Anzeige
- Verbund
- O₂
- Flamm--
intensität

Display
change
- Compound
- O₂
- Flame
intensity

Commutation
de display
- Melangeur
- O₂
- Intensité de
flamme

* UEAN = Anzeige Überwachungsprozessor
Monitoring processor display
Affichage du processeur de surveillance
AUTO = Automatik
Automatic
Automatique

Deutsch

- 1 Störungsrückstellung
- 2 Kanal - 1 ZU
- 3 Kanal - 1 AUF
- 4 Kanal - 2 ZU
- 5 Kanal - 2 AUF
- 6 Kanal - 3 ZU
- 7 Kanal - 3 AUF
- 8 Kanal - 4 ZU
- 9 Kanal - 4 AUF
- 10 Abfrage Betriebsstundenzähler
- 11 Übernahme
- 12 Handbetrieb EIN / AUS
- 13 }
- 14 } Betriebsarten - Auswahl
- 15 Umschaltung der Anzeige
- 16 }
- 17 } Betriebswerte Anzeige-
Auswahl

English

- 1 Fault reset
- 2 Channel 1 CLOSE
- 3 Channel 1 OPEN
- 4 Channel 2 CLOSE
- 5 Channel 2 OPEN
- 6 Channel 3 CLOSE
- 7 Channel 3 OPEN
- 8 Channel 4 CLOSE
- 9 Channel 4 OPEN
- 10 Interrogate running time meter
- 11 Accept / Enter
- 12 Manual operation ON / OFF
- 13 }
- 14 } Select operating modes
- 15 Display switching
- 16 }
- 17 } Select operating
parameter display

Français

- 1 Acquiescement des défauts
- 2 Canal - 1 fermé
- 3 Canal - 1 ouvert
- 4 Canal-2 fermé
- 5 Canal -2 ouvert
- 6 Canal -3 fermé
- 7 Canal -3 ouvert
- 8 Canal -4 fermé
- 9 Canal -4 ouvert
- 10 Consultation du compteur horaire
- 11 Transfert / Acquitter
- 12 Exploitation manuelle EN / HORS
- 13 }
- 14 } Sélection du genre d'exploitation
- 15 Commutation d'affichage
- 16 }
- 17 } Choix des valeurs d'exploitation
à afficher

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	6 - 8
Gültigkeit dieser Anleitung	6 - 8
Normen	6
Kurzbeschreibung	6 - 8
Geräte-Sicherheitsgesetz	9 - 10
Ablaufbeschreibung ETAMATIC	11 - 12
Start ohne Zündbrenner	12
Start mit Zündbrenner	12
Störung ablesen	13
Störung rücksetzen	13
Störungshistorie abrufen	13
O ₂ -Regler	14 - 17
Was passiert bei Störung O ₂ -Regler	14
O ₂ -Störung rücksetzen	14
Störungshistorie O ₂ -Regelung abrufen	15
Anzeige umschalten	15
Bedienung und Anzeige O ₂ -Regelung	16
Anzeige und Bedeutung der Betriebsmodi	17
Textmeldungen O ₂ -Regelung abrufen	17
Betriebsstundenzähler abrufen	18
Abrufen der Checksummen und Sicherheitszeiten ..	19
Interner Leistungsregler	20 - 23
Verwendungszweck	20
Kurzbeschreibung	20
Grenzbereiche	20
Laufschrift "Isttemperatur zu hoch"	20
Leistungsreglersollwert eingeben	21
Leistungsreglersollwert über	
Tastenkombination verändern	21

Table of Contents

General Information	6 - 8
Validity of these instructions	6 - 8
Standards	6
Brief description	6 - 8
Legislation on the safety of appliances	9 - 10
ETAMATIC operating description	11 - 12
Starting without pilot burner	12
Starting with pilot burner	12
Read off fault	13
Reset fault	13
Recall fault history	13
O ₂ trim	14 - 17
What happens if a fault occurs in the O ₂ trim	14
Resetting O ₂ errors	14
Calling up O ₂ regulation error history	15
Display switching	15
Operation and display O ₂ trim	16
Display and interpretation of operating modes	17
Calling up O ₂ trim test messages	17
Call up running time counter	18
Call up the checksums and safety times	19
Internal power control units	20 - 23
Purpose	20
Brief description	20
Limit ranges	20
Operating message: "Actual temperature too high" ..	20
Enter setpoint of power control	21
Change setpoint	
of power control	21

Table des matières

Remarques générales	6 - 8
Validité de ce mode d'emploi	6 - 8
Normes	6
Brève description	6 - 8
Prescriptions de sécurité sur les appareils	9 - 10
Description du déroulement assuré par ETAM. 11 - 12	
Start sans brûleur d'allumage	12
Start sans brûleur d'allumage	12
Lecture des défauts	13
Acquittement des défauts	13
Appel de l'historique des défauts	13
La régulation d'O ₂	14 - 17
Dérangement de la régulation d'O ₂ -régulateur	14
Remise à zéro du dérangement d'O ₂	14
Appel de l'historique des dérangements de la O ₂ -rég. .	15
Commutation d'affichage	15
Manipulation et affichage d'O ₂	16
Affichage et signification	17
Appel des messages textuels de la régulation d'O ₂ ...	17
Lecture du compteur horaire d'exploitation	18
Lecture chiffres de contrôle et temps de sécurité	19
Régulateur interne de puissance	20 - 23
Utilisation	20
Brève description	20
Limites de domaines	20
Séquence "Température réelle trop élevée"	20
Entrée la valeur prescrite du régulateur de puissance	21
Valeur prescrite du régulateur de puissance sur une	
combinaison de touches modifier	21

Thermostat und Regelbereich	22
Handsteuerung	23

Anhang	24 - 61
Bedeutung der Modi	24
Integrierte Flammenüberwachung	25 - 26
Verwendungszweck	25
Kennwerte Flammenfühler	25
Eigenüberwachungsprinzip	26
Umschaltung auf Anzeige Flammenintensität	26

Stör codes	27 - 33
Hilfen	34 - 40

Zustand der digitalen Eingänge abrufen	41
Bedeutg. digitale Eingangsanzeige ETAMATIC	41
Ablaufdiagramme	42 - 46
Anschlussbild ETAMATIC/ETAMATIC S	47 - 48
Schalter- u. Tastenkombinationen	49
Schalter- u. Tastenkombinationen der O ₂ -Regelung	50

Technische Daten	51 - 58
ETAMATIC ohne internen Flammenwächter	57
Rückansicht	59
Flammenfühler FFS06 und FFS05	59

Konformitätserklärung	60 - 61
------------------------------------	----------------

Thermostat and control range	22
Manual control	23

Appendix	24 - 61
Mode abbreviations used	24
Integral flame monitoring	25 - 26
Applications	25
Flame sensor characteristics	25
Self-monitoring principle	26
Switch display to flame intensity	26

Fault codes	27 - 33
Aides	34 - 40

Interpreting the ETAMATIC's digital input display	41
Significance of ETAMATIC digital input display	41
Process sequence charts	42 - 46
ETAMATIC / ETAMATIC S wiring diagrams	47 - 48
Switch and key combinations	49
Switch and key combinations for O ₂ trim	50

Technical data	51 - 58
ETAMATIC without internal flame monitor	57
Rear view	59
Flame sensor FFS06 and FFS05	59

Declaration of Conformity	60 - 61
--	----------------

Thermostat et domaine de réglage	22
Commande manuelle	23

Annexe	24 - 61
Signification des modes	24
Surveillance de flamme intégrée	25 - 26
Application	25
Valeurs indice des sondes de flamme	25
Principe d'autosurveillance	26
Inversion sur l'affichage de l'intensité de flamme	26

Codes de défauts	27 - 33
Aides	34 - 40

ZInterrogation de l'état des entrées digitales	41
Signification de l'affichage digital des entrées ETAM.	41
Diagrammes de procédure	42 - 46
Schéma de raccordement ETAM./ETAMATIC S	47 - 48
Combinaisons de commutateurs et de touches	49
Combinaisons de commutateurs et de touches de la régulation d'O ₂	50

Données techniques	51 - 58
ETAMATIC sans surveillance interne de la flamme	57
Vue de l'arrière	59
Sonde de flamme FFS06 et FFS05	59

Déclaration de conformité	60 - 61
--	----------------

Diese Anleitung gilt für **ETAMATIC** und **ETAMATIC S** in beliebiger Konfiguration.
Die Geräte entsprechen folgenden Normen und Regeln:

EN 230
EN 267 (soweit zutreffend)
EN 298
EN 676 (soweit zutreffend)
EN 746-2 (soweit zutreffend)
EN 12952-8 u. 11 (soweit zutreffend)
EN 12953 7 u. 9 (soweit zutreffend)
TRD 411
TRD 412
TRD 604
EMV-Richtlinie, Niederspannungsrichtlinie
Druckgeräterichtlinie
Gasgeräterichtlinie
Dichtheitskontrolle:
EN 1643
Prüfzeichen: CE-0085 AU 0207

Das Gerät ETAMATIC/ETAMATIC S ist ein Steuerungsgerät für Verbrennungsanlagen.

Kurzbeschreibung:

Die ETAMATIC verstellt, abhängig von einer Führungsgröße, bis zu 4 Stellglieder nach frei programmierbaren Kurven.

Die ETAMATIC hat 4 Drei-Punkt-Schritt-Stellausgänge. Die ETAMATIC S hat 3 Drei-Punkt-Schritt-Stellausgänge und einen 4-20 mA-Ausgang.

Beispiele für mögliche Stellglieder:

- Verbrennungsluftklappe
- Verbrennungsluftgebläse (nur ETAMATIC S)
- Brennstoffklappe
- Reziklappe

These instructions apply to the **ETAMATIC** and **ETAMATIC S** in any configuration

These units conform to the following standards and regulations:

EN 298
EN 230
TRD 411
TRD 412
TRD 604
EMC - Directive, Low-Voltage Directive
Gas Appliance Directive
Leakage test:
EN 1643

Test symbols: CE-0085 AU 0207

The ETAMATIC / ETAMATIC S is a control unit for combustion systems.

Brief description:

The ETAMATIC regulates up to 4 control elements as a function of a control variable, in accordance with freely programmable curves.

The ETAMATIC has 4 three-point step control outputs. The ETAMATIC S has 3 three-point step control outputs and one 4-20 mA output.

Examples of possible control elements:

- combustion air damper
- combustion air fan (ETAMATIC S only)
- fuel valve
- recirculation damper

Cette directive est valable pour **ETAMATIC** et **ETAMATIC S** dans n'importe quelle configuration.

Les appareils se conforment aux normes et aux règles suivantes:

EN 298
EN 230
TRD 411
TRD 412
TRD 604
Directives EMV, directives concernant la basse tension
Directives concernant les appareils à gaz
Contrôle d'étanchéité:
EN 1643
CE-0085 AU 0207

L'appareil ETAMATIC/ETAMATIC S est un appareil de commande pour les installations de chauffage.

Brève description:

ETAMATIC assure le réglage, à partir d'un paramètre, de un à 4 organes de commande à partir de courbes librement programmables.

ETAMATIC dispose de 4 sorties de réglage en trois points. ETAMATIC S offre 3 sorties de réglage en trois points et une sortie supplémentaire de 4-20 mA.

Exemples d'organes possibles, dont la position influence le réglage:

- Clapets d'aération de la combustion
- Ventilateurs de combustion (seulement pour ETAMATIC S)
- Vanne d'admission de carburant
- Clapet de recyclage

Für jeden Kanal können bis zu 20 Punkte (Standard 11) programmiert werden. Die Anzeige erfolgt relativ zwischen 0 und 999.

Die ETAMATIC besitzt eine 25-pol. Sub-D-Buchse mit einer seriellen Schnittstelle zur Fernbedienung / Fernanzeige über PC (separat lieferbare Windows-Software). Optional sind Anbindungen für Interbus-S, Profibus-DP und Modbus lieferbar. Andere BUS-Systeme auf Anfrage. Die Verbindung mit weiteren Anlagekomponenten, z.B. Störmeldesystem, O₂-Regelung, erfolgt über die LAMTEC SYSTEM BUS- Schnittstelle an einer 9 pol. Sub-D-Buchse.

Die Bedienung erfolgt über frontseitige Folientastatur. Die Werte werden über ein 2-zeiliges LCD-Display angezeigt.

Als Sonderversion ist die ETAMATIC auch ohne Frontplatte erhältlich. Die Bedienung erfolgt dann über die optional erhältliche PC-Software bzw. Handbedieneinheit. Zur ist ein Kunden-interface über LAMTEC-SYSTEM-BUS anschliessbar

Die ETAMATIC überwacht ständig ihre Funktion und die der angeschlossenen Stellglieder.

230 V-Ausgänge:

- Ansteuerung der Gasventile
- Ansteuerung der Ölvventile
- Ansteuerung der Ölpumpe
- Ansteuerung des Zündventils u. des Zündtrafos
- Lüfterfreigabe
- Störmeldung
- Auf/Zu Stellsignale für die Klappenmotoren

Up to 20 points (usual 11) can be programmed per channel. The Display is relative between 0 and 999.

The ETAMATIC has a 25-pole Sub-D connector with serial interface for remote operation / remote display via a PC (Windows software available separately). Connections for Interbus-S, Profibus-DP and Modbus are available as optional equipment. Other BUS systems available on enquiry. The connection of other plant components, e.g. fault signal systems and O₂ trim, is via the LAMTEC System Bus interface to a 9-pole Sub-D connector.

Operation is via a front panel laminated keyboard. The parameters are displayed on a 2-row LCD screen.

The ETAMATIC is also available as a special version without a front panel. In this case, operation is via optional PC software. and display- and operating unit. A customer interface is also available as a displaying device

The ETAMATIC continuously monitors its own functionins and those of the connected control elements.

230-V outputs:

- Actuation of the gas valves
- Actuation of the oil valves
- Actuation of the oil pump
- Actuation of the ignition valve and the ignition transformer
- Fan release
- Fault message
- Open/Close control signals for the valve/damper motors

Jusqu'à 20 points (valeur standard 11 points) peuvent être programmés sur chaque canal. L'affichage est relatif entre 0 et 999.

ETAMATIC est muni d'un connecteur à 25 pôles qui est relié à une interface sérieelle pour permettre la commande et l'affichage à distance sur un PC (le software Windows est fourni séparément). Liaisons optionnelles avec Interbus-S, Profibus-DP et Modbus, d'autres systèmes BUS peuvent être connectés sur demande. La liaison avec d'autres composantes de l'installation, par exemple les systèmes d'annonce de perturbation ou le réglage d'oxygène, est réalisable via une interface système de bus LAMTEC par connecteur D à 9 pôles.

La commande s'effectue par le clavier frontal à touches. Les valeurs s'affichent sur un display LCD à 2 lignes. En version spéciale, ETAMATIC peut-être aussi livré sans plaque frontale. La commande s'effectue alors par un logiciel livrable en option bzw. Handbedien-einheit. Zur ist ein Kunden-interface über LAMTEC-SYSTEM-BUS anschliessbar

ETAMATIC surveille en permanence le fonctionnement des organes de réglage qui lui sont connectés.

Sorties à 230 V:

- Action sur les vannes de gaz
- Action sur les vannes de fioul
- Action sur les pompes à fioul
- Action sur les vannes et les transformateurs d'allumage
- Libération des ventilateurs
- Messages d'incident
- Signaux de positionnement Ouverture/Fermeture

Die externen Meldungen an die ETAMATIC erfolgen über potentialfreie Kontakte bzw. Kontaktketten.

Folgende Signale können vorgegeben werden:

- 3 getrennte Sicherheitsketten
- Störungsentriegelung
- Luftdruckwächter
- Regelfreigabe
- Gasdruckwächter min (für Dichtheitskontrolle)
- Flammsignal
- Zündstellungsquittierung
- Rezi ein
- Brenner ein
- Brennstoffauswahl
- Sollwertumschaltung (für Leistungsregler)

External signals to the ETAMATIC are transmitted via floating contacts or chains of contacts.
The following signals can be pre-set:

- 3 separate safety interlock circuits
- fault release
- air pressure monitor
- control release
- min. gas pressure monitor (for leakage test)
- flame signal
- ignition position acknowledgement
- re-circulation on
- burner on
- select fuel
- set-point switching (for load regulator)

Les messages externes parviennent à ETAMATIC par l'intermédiaire de contacts sans potentiel ou par des chaînes de contacts.

Les signaux suivants peuvent être transmis:

- 3 chaînes séparées de sécurité
- Déverrouillage après défaut
- Surveillance de la pression de l'air
- Libération de la régulation
- Surveillance de la pression minimale du gaz (pour contrôle d'étanchéité)
- Signal de flamme
- Acquiescement de la position d'allumage
- Recyclage enclenché
- Brûleur en fonctionnement
- Choix du carburant
- Commutation de la valeur de consigne (pour régulateur de puissance)

Das Geräte-Sicherheitsgesetz schreibt vor:

Gebrauchsanweisung beachten !

Nur nach der hier vorliegenden Inbetriebnahme-Anleitung vorgehen.

Gerät nur für die beschriebene Verwendung benutzen.
Bedienung nur durch geschultes Personal. Das Gerät darf nur von Personen bedient und gewartet werden, die von ihrem Kenntnisstand und ihrer Ausbildung dazu befähigt sind. Sicherheitsbestimmungen des Brennerherstellers berücksichtigen.

Zugehöriger Flammenwächter

Das Gerät ist mit und ohne integrierten Flammenwächter erhältlich. Mit integriertem Flammenwächter sind die Fühlertypen FFS 06 und FFS 05 anschließbar. Ohne integrierten Flammenwächter kann an Klemme 53 jeder nach DIN EN 298 und/oder DIN EN 230 geprüfte und für den Dauerbetrieb zugelassene Flammenwächter verwendet werden.

Wenn die ETAMATIC mit integriertem Flammenwächter verwendet wird, muss Klemme 53 ungeschaltet bleiben.

Elektrische Kopplung mit Geräten, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht erwähnt sind - nur nach Rückfrage bei den Herstellern oder einem Sachverständigen.

Bei Anschluss eines nicht für Dauerbetrieb zugelassenen Flammenwächters erlischt die Zulassung des Systems für den Dauerbetrieb.

Legislation on the safety of appliances states:

Follow the instructions !

Proceed only in accordance with these commissioning instructions.

Use the appliance solely for the specified purpose.
It must be operated only by trained personnel. The appliance must be operated and serviced only by persons with the required knowledge and training.
Follow the burner manufacturer's safety rules.

Associated automatic flame guard

The unit is available with and without an integral flame guard. Sensor types FFS 06, FFS 05 and FFS 05UV can be connected to the integral flame guard. When used without integral flame guard, any flame guard tested in accordance with DIN EN 298 and/or DIN EN 230 and approved for continuous operation may be connected to terminal 53.

If the ETAMATIC is used with an integral flame guard, terminal 53 must not be connected to any other components.

Electrical connection to appliances not listed in these instructions: only after consultation with the manufacturers or a qualified expert.

If a flame guard not approved for continuous operation is connected, approval of the system for continuous operation will lapse.

La loi sur les prescriptions de sécurité prescrit les mesures suivantes:

Respect des prescriptions d'utilisation !

Ne procéder que conformément aux instructions écrites de mise en service.

N'utiliser les appareils que pour l'utilisation décrite.

L'opération ne doit être confiée qu'à du personnel suffisamment formé. L'appareil ne peut être utilisé et entretenu que par des personnes qualifiées, ayant un niveau de connaissance et de formation suffisant. Les prescriptions de sécurité du fournisseur des brûleurs doivent être respectées.

Surveillance adéquate de la flamme

L'appareil est livré avec ou sans dispositif intégré de surveillance de la flamme. Le dispositif de surveillance de la flamme comporte des capteurs de type FFS 06, FFS 05 ou FFS 05UV. S'il n'y a pas de surveillance, on peut connecter sur la borne 53 tout autre capteur conforme aux normes DIN EN 298 et/ou DIN EN 230 et admis à fonctionner en permanence.

Si l'ETAMATIC est utilisé avec contrôleur de flamme intégré, la borne 53 ne doit pas être branchée.

Le couplage électrique avec d'autres appareils non mentionnés dans le mode d'emploi nécessite l'autorisation du fabricant ou d'un expert agréé.

En connectant un capteur de flamme non certifié pour le service permanent, l'autorisation de fonctionnement en permanence est retirée pour tout le système.

Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht auf den Eigentümer oder Betreiber über.

Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder Betreiber über, soweit das Gerät von Personen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, unsachgemäß betrieben, gewartet oder instandgesetzt wird, oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht.



Bei Änderungen an dem Gerät erlischt die Baumuster-prüfung. Ein- und Ausgänge des Gerätes dürfen nur gemäß den in dieser Anleitung gezeigten Vorgaben verschaltet werden.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet die LAMTEC GmbH & Co.KG nicht. Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der LAMTEC GmbH & Co KG werden durch vorstehende Hinweise nicht erweitert.

Soweit auf Gesetze, Verordnungen und Normen hingewiesen wird, ist die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland zugrundegelegt.

Liability for proper functioning of the unit passes to the owner or operator.

If the unit is incorrectly operated, serviced or repaired by unqualified personnel, or if operation is inconsistent with the specified intended purpose, liability for the unit's correct functioning in each case passes to the owner or operator.



The type approval lapses in the event of modifications to the unit. The unit's inputs and outputs must only be wired according to the specifications in these instructions.

LAMTEC GmbH & Co. KG will not be liable for damage or injury arising out of a failure to observe the instructions above. The warranty and liability provisions contained in LAMTEC GmbH & Co. KG's terms and conditions for Sale and Supply, shall not be extended by virtue of the instructions above.

Where reference is made to legislation, government regulations and standards, these are based on the legal system of the Federal Republic of Germany.

La responsabilité du bon fonctionnement de l'appareil est dans les mains du propriétaire ou de l'exploitant. Cette responsabilité leur incombe surtout si les connaissances nécessaires n'ont pas été acquises pour assurer une exploitation normale, pour l'entretenir ou la réparer ou en cas de mauvaise manipulation ou d'utilisation contraire aux instructions reçues.



En cas de modification apportée par le client à l'appareil, la garantie du fabricant n'est plus valable. Les entrées et sorties de l'appareil ne peuvent être connectées que conformément aux instructions écrites.

Tout dégât occasionné par la non-observation des prescriptions dégage entièrement la responsabilité de LAMTEC GmbH & Co.KG. Les conditions générales de garantie et de responsabilité, de vente et de livraison par LAMTEC GmbH & Co.KG ne sont pas modifiées par les présentes instructions.

Toute référence à la loi, aux ordonnances et aux normes appliquées se conforme aux organes juridiques de la République allemande.

Ablaufbeschreibung ETAMATIC (Beispieldiagramme siehe Anhang)

Zuerst wird Signal an Klemme 58 (Brenner ein) gegeben, wenn der Brenner anlaufen soll. Die ETAMATIC fragt nun die Kesselsicherheitskette und den Luftdruckwächterkontakt ab. Erkennt es nicht den Gutzustand, erfolgt ein entsprechender Melde-text und die Ablaufsteuerung stoppt.

Sind alle Signale o.k., wird der Lüfterausgang aktiviert und die Kanäle laufen zur Überprüfung auf ihren untersten Anschlag.

Haben alle Kanäle ihren untersten Anschlag erreicht, laufen sie zum Durchlüften auf. Die Dichtheitskontrolle läuft parallel ab (nur Gasbetrieb).

Bei den Stellgliedern wird die Durchlüftung genutzt, die Bereichsgrenzen einzulesen bzw. zu überprüfen. Das Brennstoffstellglied läuft nach Erreichen seiner obersten Position zurück in Zündstellung. Alle anderen Kanäle verharren in der Offenstellung. Die ETAMATIC fragt nun den Luftdruckwächter ab. Ist dieses Signal o.k., läuft die parametrierte Durchlüftzeit ab. Ist ein Kanal auf Rezi konfiguriert, läuft dieser verzögert auf. Bei Erreichen der parametrierten Rezi-verzögerungszeit stoppt die Durchlüftzeit. Sobald der Rezikanal Durchlüftstellung erreicht hat, wird die Durchlüftzeit fortgesetzt. Nach Ablauf dieser Zeit fahren die Kanäle in die programmierte Zündstellung (Rezi ganz zu). Haben alle Kanäle die Zündstellung erreicht, wird die Zündstellungsquittierung abgefragt.

Der Zündtrafo wird nun für 3 Sekunden alleine aktiviert. Bei Ölbetrieb startet auch die Ölpumpe.

ETAMATIC operating description (for specimen diagrams, see Appendix)

A signal is first fed to terminal 58 (Burner On) indicating when the burner is to start. The ETAMATIC then interrogates the boiler safety interlock circuit and the air pressure monitor contact. If it does not detect an OK condition, the text of a corresponding message appears and the operating control stops.

If all signals are OK, the fan output is activated and the channels run to their bottom stop as a check.

Once all channels have reached their bottom stop, they open for aeration. The leakage test runs in parallel (gas operation only).

In the case of control elements the aeration is used to enter and/or test the range limits. After reaching its top position, the fuel control element runs back into the ignition position. All other channels remain in the open position. The ETAMATIC then interrogates the air pressure monitor. If this signal is OK, the parameterised aeration time runs. If a channel is configured for re-circulation, this opens with a time-delay. On reaching the parameterised re-circulation delay time, the aeration time stops. As soon as the re-circulation channel has reached the aeration position, the aeration time is resumed. When this time has expired all the channels run to the programmed ignition position (re-circulation fully closed). Once all the channels have reached the ignition position the ignition position acknowledgement is interrogated.

The ignition transformer is now activated on its own for 3 seconds. The oil pump also starts up during oil operation.

Description du déroulement assuré par ETAMATIC (Exemple de diagramme, voir l'annexe)

Le signal est donné en premier lieu sur la borne 58 (Brûleur enclenché), lorsque le brûleur doit démarrer. ETAMATIC demande alors l'introduction de la chaîne de sécurité de la chaudière et du contact de surveillance de la pression d'air. Si l'installation n'est pas en ordre, un texte d'avertissement est affiché et la procédure de démarrage est stoppée. Si tous les signaux sont o.k., la sortie de commande du ventilateur est activée et les canaux vérifient les points jusqu'à leur butée inférieure.

Lorsque tous les canaux ont atteint leur butée inférieure, ils remontent vers la position ouverte de ventilation. Le contrôle d'étanchéité se déroule en parallèle (seulement en cas d'exploitation à gaz).

La ventilation est utilisée par les régulateurs pour vérifier et étalonner leurs valeurs limites. L'organe de réglage du combustible après avoir atteint sa position maximum en position minimum d'allumage. Tous les autres canaux restent en position d'ouverture. ETAMATIC interroge alors le surveillant de la pression d'air. Si ce signal est o.k., l'aération paramétrée peut se dérouler. Si un canal est configuré sur la recirculation, la temporisation de cette opération débute dès que les paramètres de la temporisation recirculation sont atteints le temps de ventilation est stoppé. Sitôt que le canal de recirculation a atteint sa position de ventilation, le temps d'aération peut se poursuivre. Lorsque ce temps est écoulé, les canaux passent à la position d'allumage (recirculation totalement fermée). Lorsque tous les canaux ont atteint la position d'allumage, ETAMATIC interroge l'acquiescement d'allumage.

Le transformateur d'allumage est alors enclenché pendant 3 secondes. En mode de fonctionnement au fioul, la pompe s'enclenche.

Vor Öffnen der Ventile muss die jeweilige Brennstoff-sicherheitskette geschlossen sein.

Start ohne Zündbrenner:

Die Hauptventile öffnen und bleiben für die Dauer der Sicherheitszeit zusammen mit dem Zündtrafo aktiv. Während dieser Zeit erscheint das Flammsignal.

Start mit Zündbrenner:

Das Zündventil und Hauptgas 1 (bei Gasbetrieb) bzw. nur das Zündventil (bei Ölbetrieb) werden geöffnet. Die Zündflamme bildet sich und das Flammsignal erscheint. Nach Ablauf der 1. Sicherheitszeit schaltet der Zündtrafo ab. Für 3 sec. (Stabilisierungszeit) brennt der Zündbrenner allein. Dann öffnet Hauptgas 2 bzw. Ölventil und bleibt für die Dauer der 2. Sicherheitszeit parallel mit dem Zündventil aktiv. Nach Ablauf dieser Zeit schließt das Zündventil wieder.

Nach erfolgter Zündung laufen alle Kanäle nach 3 sec. in den programmierten Grundlastpunkt. Die ETAMATIC bleibt solange in Grundlaststellung bis Regelfreigabe (Klemme 56) gegeben wird.

Nach Regelfreigabe folgt die ETAMATIC der Vorgabe des Leistungsreglers.

Nach Wegnahme von Signal Klemme 58 erfolgt die Abschaltung. Die Hauptventile schließen. (Bei Gasbetrieb zuerst Hauptgas 1, und ca. 5 Sek. verzögert Hauptgas 2, um die Kontrollstrecke zwischen den Magnetventilen ausbrennen zu lassen. Bei Störschaltung schließen jedoch beide sofort.)

Falls Nachlüften konfiguriert ist, laufen die Luftkanäle für diese Zeit nochmals auf.

Danach geht die ETAMATIC in Modus "AUS".

Before the valves open the respective fuel safety interlock circuit must be closed.

Starting without pilot burner:

The main valves open and together with the ignition transformer remain activated for the duration of the safety time. During this time the flame signal appears.

Starting with pilot burner:

The ignition valve and main gas 1 (in gas operation) or the ignition valve alone (in oil operation) are opened. The pilot flame forms and the flame signal appears. On expiry of the 1st safety time, the ignition transformer switches off. For 3 sec. (stabilisation time) the pilot burner burns alone. Then main gas 2 or the oil valve opens and remains activated in parallel with the ignition valve for the duration of the 2nd safety time. The ignition valve closes again at the end of this period.

After ignition, all channels run to the programmed base load point after 3 sec. The ETAMATIC remains in the base load position until control release is given (term. 56).

After control release the ETAMATIC follows the power control unit default setting.

Cancellation of the terminal 58 signal is followed by shut off. The main valves close. (In gas operation, main gas 1 first and then main gas 2 with a time delay of approx. 5 sec., in order to allow the test line between the solenoid valves to burn out. In the event of a fault shut-down, however, both close immediately).

If configured for post-ventilation, the air channels open again for this period.

Thereafter the ETAMATIC is in the "OFF" mode.

Avant l'ouverture de la vanne, la chaîne de sécurité du combustible doit être fermée.

Démarrage sans brûleur d'allumage:

Les vannes principales s'ouvrent et restent actives pendant toute la durée du temps de sécurité de fonctionnement du transformateur d'allumage. Pendant ce temps, le signal de flamme apparaît.

Démarrage avec brûleur d'allumage:

La vanne d'allumage et celle d'alimentation gaz 1 s'ouvrent (en cas de fonctionnement au gaz, sinon seulement la vanne d'allumage pour le fioul). La flamme d'allumage se forme et le signal de flamme apparaît. A la fin du premier temps de sécurité, le transformateur d'allumage se déconnecte. Après un temps de stabilisation de 3 secondes, le brûleur d'allumage continue à fonctionner seul. Puis la vanne de gaz 2 s'ouvre (respectivement la vanne du fioul) et reste actif pendant la durée du second temps de sécurité, en parallèle avec la vanne d'allumage. Après l'écoulement de ce temps de sécurité, la vanne d'allumage se referme.

Quand l'allumage est réussi, tous les canaux marchent pendant environ 3 secondes dans la position programmée de charge de base. ETAMATIC reste dans cette position jusqu'à ce que l'ordre de régulation automatique été donné (sur la borne 56).

Après libération de la régulation, ETAMATIC attribue la valeur de consigne au régulateur de charge.

Le déclenchement se produit sitôt que le signal de la borne 58 est coupé. Les vannes principales se ferment (en fonctionnement à gaz, d'abord la vanne principale 1 puis 5 secondes plus tard la vanne principale 2, pour permettre la combustion du contenu du tronçon de contrôle entre les vannes magnétiques). En cas de déclenchement après défaut, les deux vannes se ferment immédiatement.

Si la postventilation est configurée, les canaux d'aération s'ouvrent pendant ce temps.

Finalement, ETAMATIC retourne en mode "ARRET".

Störung ablesen

Rote Stör-LED leuchtet.
Taste **17** drücken bis "Status" erscheint.
Störcode wird angezeigt,
Übernahme Taste **16** drücken.
Klartextmeldung erscheint im Display
(incl. Betriebsstundenzählerstand).



Mit Taste **16** können die anderen Anzeigewerte zum Zeitpunkt der Störung abgelesen werden. Alle Anzeigewerte sind eingefroren.

Störung zurücksetzen

Taste **16** drücken.
Alternativ: Über externen Taster Signal Klemme 57 kurz (mind. 2 Sekunden) geben.
Störung wird gelöscht!

Störungshistorie abrufen

Die ETAMATIC speichert die letzten 10 Störungen mit dem zugehörigen Betriebsstundenzählerstand.
Voraussetzung: ETAMATIC nicht in "Störung".
Taste **17** drücken bis "Status" erscheint.
Taste **3** drücken, letzter Störcode erscheint im Display.
Taste **16** drücken, zugehöriger Klartext und Betriebsstundenzählerstand erscheint im Display.
Taste **3** nochmals drücken, vorletzter Störcode erscheint im Display.

Die Störhistorie lässt sich so durch Betätigen von Taste **3** und **2** durchblättern.



Wenn sicher ist, dass seit der letzten Störung die ETAMATIC immer an Spannung lag, kann mittels des aktuellen Betriebsstundenzählerstandes und mittels der aktuellen Uhrzeit die Uhrzeit der Störung ermittelt werden.

Read off fault

Red fault LED lights up.
Press key **17** until "Status" appears
Press Enter **16**.
Plain text message appears on the display (incl. running time counter reading)



The other display values up to the time of the fault can be read off by means of key **16**. All display values are frozen.

Reset fault

Press **16** key.
Alternative: Via external switch briefly (min. 2 sec.) send signal to terminal 57
Fault is cleared!

Recall fault history

The ETAMATIC stores the last 10 faults with the associated running time counter reading.
Prerequisite: ETAMATIC must not be in "Fault"
Press key **17** until "Status" appears.
Press key **3**.
Last fault code appears on the display.
Press key **16**.
Associated plain text and running time counter reading appears on the display.
Press key **3** again
Last but one fault code appears on the display.
It is thereby possible by pressing key **3** and **2** to browse through the fault history.



If it is certain that the ETAMATIC has carried a voltage at all times since the last fault, it is possible, from the present running time counter reading and the current clock time, to determine at what time the fault occurred.

Lecture des défauts

Le LED rouge s'allume, signalant un défaut.
Presser la touche **17** jusqu'à ce que "Status" apparaisse.
Le code de perturbation est alors affiché.
Presser sur la touche **16** de transfert. Le message d'erreur apparaît en texte clair sur l'écran (y compris la valeur du compteur des heures d'exploitation).



La touche **16** permet de lire les valeurs existantes au moment de l'incident. Toutes ces valeurs sont alors gelées.

Acquittement des défauts

Presser la touche **16**.
Alternative: Via un commutateur externe, introduire brièvement (au moins 2 secondes) un signal sur la borne 57, le défaut est annulé!

Appel de l'historique des défauts

ETAMATIC mémorise les 10 derniers défauts ainsi que le nombre d'heures d'exploitation.
Exigence: ETAMATIC ne doit pas être en défaut.
Presser la touche **17** jusqu'à ce que "Status" apparaisse.
Presser la touche **3**.
Le dernier code de défaut apparaît sur l'écran.
Presser la touche **16**.
Le texte explicatif et le nombre d'heures de fonctionnement apparaissent sur l'écran.
Presser de nouveau la touche **3**.
Le code de l'avant-dernier défaut apparaît sur l'écran.


L'historique complet des défauts peut alors être consulté page après page en pressant sur les touches **3** et **2**.



Si l'on est sûr qu'ETAMATIC est resté en permanence sous tension depuis le dernier incident, on peut à l'aide de la position actuelle du compteur horaire d'exploitation déterminer l'heure à laquelle la perturbation s'est produite.

Was passiert bei Störung O₂-Regler

Im Störfall wird ein Warnhinweis in der Anzeige ausgegeben und die O₂-Regelung wird deaktiviert. Es wird der vorgegebene "Basiswert ohne Regelung" bzw. für "Luftmangel" eingestellt. Es erscheint in der Anzeige der Lauftext "O₂-Regelung gestört". Eine Brennerabschaltung erfolgt nicht.

Auf Wahlschalterstellung "Status" kann der entsprechende Störcode abgerufen werden. Eine Klartextmeldung der Störursache erfolgt nach "Drücken" der Übernahmetaste .

O₂-Störung zurücksetzen

Bei jedem neuen Brenneranlauf wird die O₂-Störung automatisch zurückgesetzt. Dies ist zulässig, weil bei jedem Brenneranlauf eine 100%ige Überprüfung der O₂-Messung durchgeführt wird. Eine manuelle Rücksetzung einer O₂-Störung ist jederzeit wie folgt möglich:

 drücken

ETAMATIC in Modus O₂-Regelung ?

Wenn nicht auf Modus O₂-Regelung umschalten

( 1x drücken)

Übernahmetaste  drücken und


Störungsursache abrufen (zwingend erforderlich !)

Taster  drücken.

What happens if a fault occurs in the O₂ regulation

In the event of perturbations, a warning message is displayed and the O₂ regulator is deactivated. The specified base value "Without regulation" or the one for "Air shortage" is set. The display shows the running text "O₂ regulation perturbed".

The burner is not shut down as a rule.

The corresponding error code can be called up by setting the selector switch to Status. A plain text message about the cause of error appears after pressing Enter .

Resetting O₂ errors

O₂ errors are automatically reset with each new burner start-up. This is permissible, since a 100% O₂ measurement test is performed at each start-up.

Manual resetting of O₂ errors is possible at any time, as follows:

Press key 


ETAMATIC in O₂ trimming mode?

If not, switch over to O₂ regulation mode

(press  1x)


Press Enter  and

call up the cause of error (mandatory!)

Push key .

Dérangement de la régulation d'O₂

Lorsqu'un dérangement apparaît, il y a délivrance d'un message correspondant sur l'écran et la régulation d'O₂ se trouve désactivée. Le "Coefficient de base sans régulation" est délivré respect. celui alloué pour "Manque d'air". L'écran délivre le texte déroulant "Dérangement de la régulation d'O₂". En règle générale, il n'y a pas de mise hors circuit du brûleur.

A sélecteur positionné sur "Etat", le code de dérangement correspondant peut être appelé. Un message indiquant en texte en clair l'origine du dérangement s'affichera après avoir enfoncé le bouton d'acceptation .

Remise à zéro du dérangement d'O₂


A chaque nouveau démarrage du brûleur, le dérangement O₂ est automatiquement remis à zéro. Ceci est autorisé étant donné qu'à chaque démarrage du brûleur, une vérification à 100 % de la mesure d'O₂ est exécutée. La remise à zéro manuelle d'un dérangement O₂ est possible à tout moment:


Presser la touche 

ETAMATIC en mode de régulation d'O₂ ?

Commuter sur le mode de régulation d'O₂ si nécessaire

(presser la touche 1x) 

Appuyer sur la touche Enter  et demander la cause du dérangement (indispensable !)

Appuyer sur la touche .

Störungshistorie O₂-Regelung abrufen

Auf Modus Verbund umschalten, ggf. **[M]** drücken.
Störungshistorie kann nun mit Taster **[4]** und **[5]** durchgeblättert werden.

Anzeige:

1 ↑ laufende Störung	147 ↑ interne Last	1 ↑ Kurvensatz	000 487 ↑ Betriebs- stunden
-------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------

Die Anzeige der O₂ Historie verschwindet nach 5 sec. von alleine. Gespeichert werden Störungen des O₂-Reglers die länger als 30 sec. anstehen. Sie werden erst ins EEPROM übernommen, wenn die Störung verschwindet oder die ETAMATIC den Betriebsmodus Regeln bzw. Grundlast verlässt.

Anzeige umschalten

Mit dem Taster **[M]** kann zwischen der Verbundanzeige, O₂-Anzeige (falls aktiviert) und der Flammenintensität (falls aktiviert) umgeschaltet werden. Falls weder O₂- noch Flammenüberwachung aktiviert sind, hat der Taster **[M]** keine Funktion.

Calling up O₂ regulation error history

Switch over to compound mode,
(if necessary press **[M]**)
In this way the fault history can be browsed through by operating the switch **[4]** and **[5]**.

Display:

1 ↑ Current fault	147 ↑ internal load	1 ↑ Curve-set	000 487 ↑ Operating hours
----------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------------

The display of O₂ history disappears automatically after 5 sec. O₂ regulator faults lasting over 30 sec are stored. They are only stored in the EEPROM once the fault is cleared up or the ETAMATIC leaves the operating mode Regulation or Base load.

Display switching

You can change the display from status of the compound to O₂ value (if activated) and to flame intensity (if activated) by pressing **[M]** if neither O₂ trim, nor integrated Flame scanner is active, **[M]** has no function.

Appel de l'historique des dérangements de la régulation d'O₂

Inverser sur le mode compound,
si nécessaire appuyer sur **[M]**.
L'historique du dérangement peut maintenant être feuilleté par les touches **[4]** et **[5]**.


1 ↑ dérangement actuel	147 ↑ charge interne	1 ↑ set de courbe	000 487 ↑ heures de marche
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

L'affichage de l'historique O₂ disparaît automatiquement après 5 sec. Les dérangements du régulateur O₂ qui durent plus que 30 secondes sont mémorisés. Ils sont seulement repris dans l'EEPROM si le dérangement disparaît ou si l'ETAMATIC quitte le mode de service 'régler' resp. "charge de base"

Inverser l'affichage

On peut inverser, avec la touche **[M]**, entre l'affichage compound, l'affichage O₂ (si activé) et l'intensité de flamme (si activée). La touche **[M]** est sans fonction lorsque ni la surveillance O₂, ni la surveillance de flamme sont activées.


Bedienung und Anzeige O₂-Regelung


Mit Taste  1x drücken, wird die Anzeige auf O₂-Regelung umgeschaltet.

O₂-Istwert und O₂-Sollwert werden auf Schalterstellung Status im Display angezeigt. Bei deaktivierter O₂-Regelung werden die Werte in Klammern eingeschlossen.




Eine Anzeige von O₂-Istwert und O₂-Sollwert erfolgt nur dann, wenn die O₂-Regelung, bzw. O₂-Anzeige über Parameter 896 auch aktiviert ist.

Im Automatikbetrieb schaltet die Anzeige bei Regelbetrieb automatisch auf den Modus O₂-Regelung um. Eine Umschaltung der Anzeige über den Taster  ist jedoch immer möglich. Die manuell vorgewählte Einstellung bleibt jedoch nur bis zum nächsten Wechsel in "Regelbetrieb", bzw. in "Grundlastbetrieb" stehen und wird dann automatisch in die Grundeinstellung zurückgeführt.

Auf Modus "O₂-Regelung" können auf Anzeige Status nach Drücken der Übernahmetaste , die O₂-Regelung betreffende Hinweistexte (Lauftexte) abgerufen werden.


Operation and display O₂ trim


The display is switched over to O₂ trim by pressing  once.

The O₂ actual value and set-point are displayed when the switch is in Status position. The figures are shown in brackets if the O₂ trim unit is deactivated.




O₂ actual value and set-point are only displayed if O₂ trim or O₂ display are activated via parameter 896.

In automatic operation, the display switches during regular operation automatically to O₂ trim mode. However, it is always possible to switch the display over via key . Nevertheless, the manually preselected setting only remains in force until the next switch to "Regular operation" or "Base load operation", and then returns automatically to the base setting.

In "O₂ trim" mode, the information texts (running texts) can be called up when the display is in Status position by pressing the Enter key .


Manipulation et affichage


Avec la touche  il y a commutation de l'affichage sur "Régulation d'O₂".

"Valeur effective d'O₂" et "Valeur prescrite d'O₂" s'affichent si le commutateur est sur "Etat". A régulation d'O₂ désactivée, les valeurs s'affichent entre parenthèses.





Un affichage de la valeur effective d'O₂ et de la valeur prescrite d'O₂ n'a lieu que si la régulation d'O₂ respect. l'affichage d'O₂ (paramètre 896) est également activé.





Lorsque le mode "Automatique" est ajusté, l'affichage commute, en service de la régulation, automatiquement sur le mode "Régulation d'O₂". Toutefois, il est toujours possible de commuter l'affichage avec le commutateur à levier de sélection de touche . Le réglage manuellement présélectionné ne sera cependant conservé que jusqu'au passage suivant sur le mode de "Service de régulation" ou sur le "Service de charge de base" et sera ensuite automatiquement remis sur le réglage de base.

Dans le mode "Régulation d'O₂", lorsque le sélecteur est commuté sur "Etat" et après avoir appuyé sur le bouton d'acceptation  (d'entrée), il est possible d'appeler les textes d'information concernant la régulation d'O₂ (textes déroulants).



*Anzeige und Bedeutung
der Betriebsmodi:*

- op O₂-Regelung in Bereitschaft (bei Brenneranlauf), bzw. O₂-Regelung über Parameter 914 und 915 lastabhängig temporär ausgeschaltet.
- or O₂-Regelung aktiv
- ot O₂-Regelung temporär deaktiviert (Luftmangel, Sondendynamik, etc.)
- od O₂-Regelung deaktiviert (in Störung) z.B. Testroutinen bei Brenneranlauf nicht bestanden, Dynamiktest negativ, O₂-Regelung länger als 1 Stunde temporär deaktiviert etc.
Rücksetzung von od:
Reset  drücken
Taste  2x drücken
Bei jedem Brenneranlauf erfolgt automatisch ein Rücksetzen der Störung.





*Textmeldungen
O₂-Regelung abrufen*

- Anzeige auf O₂-Regelung umschalten
Reset  drücken,
Taste  (15) drücken
- Abrufen der Textmeldung durch Drücken der Taste 
- Zurück D Erneutes Drücken der Taste.



*Display and interpretation
of operating modes:*

- op O₂ trim standby (during burner start-up), or O₂ trim temporarily switched off as a function load via parameters 914 and 915.
- or O₂ trim active.
- ot O₂ trim temporarily deactivated (air deficiency, probe dynamics etc).
- od O₂ trim deactivated (fault), e.g. test routine failed during burner start-up, dynamic test negative, O₂ trim temporarily deactivated for over 1 hour etc.
Resetting od:
Press Reset 
Press key  twice
The fault is reset automatically during each burner start-up.





Calling up O₂ trim text messages

- Switch display to O₂ trim
Press Reset 
Press key  (15)
- Call up the text messages by pressing key 
- Back D press key  again.


*Affichage et signification
du mode d'exploitation:*

- op Régulation d'O₂ en état prêt au service (lors du démarrage du des modes de service brûleur) respect. régulation d'O₂ temporairement inactivée, en fonction de la charge, via les paramètres 914 et 915.
- or Régulation d'O₂ active
- ot Régulation d'O₂ temporairement désactivée (manque d'air, dynamique des sondes, etc.)
- od Régulation d'O₂ désactivée (en dérangement), p. ex. routines de test lors du démarrage du brûleur pas exécutées avec succès, test dynamique négatif, désactivation temporaire de la régulation d'O₂ excédant 1 heure, etc.
Remise à zéro de od :
Appuyer sur reset  .
Appuyer 2 fois sur la touche  .
Le dérangement est automatiquement remis lors de chaque démarrage du brûleur.

*Appel des messages textuels de la régulation
d'O₂ - Régulation d'O₂ active*

- Commutation de l'affichage sur "Régulation d'O₂"
Sélecteur  sur "Etat"
Presser la touche  (15)
- Appel des messages textuels en pressant le bouton d'acceptation  .
- Retour D actionnement réitéré du bouton d'acceptation  .

Betriebsstundenzähler abrufen

Taste  drücken,
es erscheint eine Laufschrift, bei der nacheinander folgenden Daten angezeigt werden:


- Betriebsstunden insgesamt
- Betriebsstunden auf Kurvensatz 1
- Anläufe auf Kurvensatz 1
- Betriebsstunden auf Kurvensatz 2
- Anläufe auf Kurvensatz 2

Die Summe der Betriebsstunden Kurvensatz 1 und Betriebsstunden Kurvensatz 2 ergeben nicht zwangsläufig den Wert an Betriebsstunden, die insgesamt angezeigt werden.



*Der Gesamtzähler bezieht sich auf Betriebsstunden der ETAMATIC. Er läuft, sobald das Gerät an Spannung liegt (dieser liefert auch die Basis für die Störhistorie).
Die Einzelbetriebsstundenzähler beziehen sich auf die Betriebsstunden des Brenners. Sie laufen, sobald der Brenner mit dem jeweiligen Kurvensatz in Betrieb ist (Flammsignal liegt an).*

Call up running time counter

Press  key.
A running text appears in which the following data are successively displayed:


- Total running time
- Running time on curve set 1
- Start-ups on curve set 1
- Running time on curve set 2
- Start-ups on curve set 2

The running times for curve set 1 and curve set 2 do not necessarily add up to the displayed total running time.



*The total counter refers to the ETAMATIC's running time. It starts timing as soon as the unit is connected to a voltage source (this also provides the basis for the fault history).
The individual running time counters refer to the burner's running time. They start timing as soon as the burner is in operation with the relevant curve set (flame signal is present).*

Lecture du compteur horaire d'exploitation

Presser la touche  .
Un texte en caractères courants décrit alors les données suivantes:

- Total des heures d'exploitation
- Heures d'exploitation avec le jeu de courbes 1
- Démarrages avec le jeu de courbes 1
- Heures d'exploitation avec le jeu de courbes 2
- Démarrages avec le jeu de courbes 2.

Le total des heures d'exploitation avec le jeu de courbes 1 additionné au total avec le jeu de courbes 2 ne doit pas forcément correspondre à la valeur actuelle du total des heures d'exploitation.



*Le compteur total n'est activé que si ETAMATIC est en fonction. Il se met en marche sitôt que l'appareil est sous tension (Il fournit également la base pour l'historique de défauts d'exploitation).
En outre, différents compteurs unitaires d'heures d'exploitation enregistrent le temps de fonctionnement des brûleurs et ils fonctionnent sitôt que le brûleur est en marche avec la courbe correspondante (Temps de présence du signal de flamme).*

Abrufen der Checksummen und Sicherheitszeiten

Mit den Tasten **[16]** und **[17]** auf
"Rückführung Sollwert" stellen.
Eingabetaste **[↵]** gedrückt halten.

nacheinander werden angezeigt:

CRC 16 der Ebene 0, 1 und 2: vom Inbetriebnehmer
änderbar
4: nur von LAMTEC
änderbar

1. Sicherheitszeit Öl in Sekunden
2. Sicherheitszeit Öl in Sekunden
1. Sicherheitszeit Gas in Sekunden
2. Sicherheitszeit Gas in Sekunden
Vorlufzeit in Sekunden

Zum Beenden **[↵]** nochmals drücken.

*Bei der ETAMATIC ohne Zündbrenner enthält die Angabe der 2. Sicherheitszeit die Sicherheitszeit.
Die Angabe der 1. Sicherheitszeit ist dann irrelevant.*

Falls Parameter geändert wurden, werden die Checksummen nur nach einem Neustart des Gerätes aktualisiert.

Call up the checksums and safety times

Select "Set-point feedback" with the keys **[16]** and **[17]**.
Keep Enter key **[↵]** pressed.

The following are displayed in succession:

CRC 16 of levels 0, 1 and 2: adjustable at
commissioning time.
4: adjustable only by
LAMTEC

1st oil safety time in seconds
2nd oil safety time in seconds
1st gas safety time in seconds
2nd gas safety time in seconds
Pre-ventilation time in seconds

Press **[↵]** again.

In the ETAMATIC without pilot burner, the 2nd safety time includes the safety time. The 1st safety time figure is then irrelevant.

If changes of parameters was done, reset the ETAMATIC to update the CRC checksums.

Lecture des chiffres de contrôle et des temps de sécurité

Presser les touches **[16]** et **[17]**, jusqu'à ce que
"Retour de la valeur de consigne" apparaisse.
Maintenir la touche d'entrée **[↵]** enfoncée.

Les valeurs suivantes s'affichent dans l'ordre:

CRC 16 du niveau 0, 1 et 2: modifiable à la mise en
service
4: modifiable uniquement par
LAMTEC

1er temps de sécurité en secondes pour le fioul
2^e temps de sécurité en secondes pour le fioul
1er temps de sécurité en secondes pour le gaz
2^e temps de sécurité en secondes pour le gaz
Temps de préventilation en secondes

Presser de nouveau la touche **[↵]**.

Pour les installations ETAMATIC sans brûleur d'allumage le deuxième temps de sécurité contient le vrai temps de sécurité. Le 1^{er} temps n'a dans ce cas pas d'importance.

Après la modification de paramètres, les sommes check ne seront actualisées qu'après le redémarrage de l'appareil.

Interner Leistungsregler

Verwendungszweck

Der interne Leistungsregler ermöglicht es, für einen eingegebenen Sollwert (bezogen z.B. auf Temperatur oder Druck) mittels Vergleich mit dem Istwert kontinuierlich die benötigte Brennerlaststellung zu ermitteln und diese intern an den elektronischen Verbund als Vorgabe weiterzumelden.

Kurzbeschreibung

Der integrierte Leistungsregler ist ein PID-Regler mit Sonderfunktionen für die Feuerungstechnik. Er ist als Festwertregler oder als witterungsgeführter Regler verwendbar. Es können folgende Signale vorgegeben werden:



- Istwert (Temperatur oder Dampfdruck)
- Außentemperatur oder anderes Analogsignal zur Sollwertverschiebung (nur bei witterungsgeführtem Regler) ETAMATIC muss mit der Hardwareoption Witterungsführung ausgestattet sein.
- Sollwertumschaltung (über potentialfreien Kontakt)

Die Freigabe der Feuerung durch den Leistungsregler erfolgt intern.

Grenzbereiche

Es sind über die Parametrierung Grenzwerte zu setzen, die den Brenner ein- und ausschalten. Wenn der Brenner abgeschaltet und die Isttemperatur noch nicht wieder die Einschaltsschwelle erreicht hat, macht eine Anzeige für den Bediener kenntlich, dass der Leistungsregler nun einen Anlauf verweigert.

Laufschrift "Isttemperatur zu hoch"

Durch Drücken von  lässt sich die ETAMATIC trotzdem starten, sofern die max-Temperatur nicht überschritten ist. Nochmaliges Drücken von  schaltet in Automatikbetrieb zurück.



Die Grenzwerte sind immer als Differenz zum Sollwert einzugeben.

Internal power control unit

Purpose

The internal power control unit allows the required burner load position to be continually determined for a specified set-point value (e.g. as a function of temperature or pressure) by comparison with the actual value, and this position to be relayed internally to the electronic group as a default value.

Brief description

The integral power control unit is a PID controller with special combustion engineering functions. It can be used as a fixed value control or as a weather-controlled unit. The following signals can be pre-set:


- Actual value (temperature or steam pressure)
- Outside temperature or other analog signal for set-point shift (only on weather-controlled unit). The ETAMATIC must be equipped with the optional weather control hardware.
- Set-point switching (via floating contact)

Combustion is triggered internally by the power control unit.

Limit ranges

The limit values that switch the burner on and off, should be set via parameter adjustment. If the burner is shut down and the actual temperature has not yet reached the switch-on threshold again, a display informs the operator that the power control unit refuses to authorise a start-up.

Operating message: "Actual temperature too high"

However, it is possible to override this and start the ETAMATIC by pressing , provided the maximum temperature is not exceeded.

Pressing  again switches back to automatic mode.



The limit values should always be entered in the form of a difference from the set-point value.

Régulateur interne de puissance

Utilisation

Le régulateur interne de puissance permet de maintenir continuellement une valeur de consigne donnée (se référant par exemple à la température ou à la pression qui doit être tenue) en la comparant en permanence à la valeur réelle, puis à communiquer à la valeur de charge du brûleur une nouvelle position, qui deviendra la nouvelle référence de charge pour le compound électronique.

Brève description

Le régulateur interne de puissance est un régulateur PID muni de fonctions spéciales pour la technique du chauffage. Il est utilisable comme régulateur fixe ou comme régulateur lié aux conditions atmosphériques. Les signaux suivants peuvent être introduit préalablement:

- Valeur réelle (température ou pression de la vapeur)
- Température extérieure ou autre signal analogique, pouvant déplacer la valeur de consigne (Seulement pour régulateur lié à l'extérieur) ETAMATIC doit alors être équipé de l'option hardware pour la liaison avec les conditions atmosphériques.
- Commutation de la valeur de consigne (par un contact sans potentiel)

La libération de la combustion est accomplie de manière interne par le régulateur.

Limites de domaines

Les limites sont fixées à l'aide de paramètres provoquant l'enclenchement et le déclenchement des brûleurs. Si le brûleur se déclenche alors que la température de consigne n'a pas encore été atteinte, l'attention de l'opérateur est attirée vers le refus du régulateur de provoquer le réallumage.

Séquence "Température réelle trop élevée"

En pressant sur la touche , ETAMATIC peut toutefois démarrer, sauf si la température maximale admissible est déjà atteinte.

Appuyer une nouvelle fois sur  pour retourner au service automatique.



Les valeurs limites doivent toujours être introduites comme écart à la valeur de consigne.

Leistungsreglersollwert eingeben

Bis Softwareversion A3i1023 kann der Sollwert nur über die Parametrierung geändert werden.

Leistungsreglersollwert über Tastenkombination verändern (ab Softwareversion A3i1023 und höher)

Diese Funktion ist nur bei laufendem Brenner möglich. Tasten **9** und **6** gleichzeitig drücken, Reglersollwert blinkt, mit den Tasten **5** und **4** kann nun der Sollwert erhöht bzw. verringert werden. Soll der geänderte Sollwert in den Parameter übernommen werden, Taste **11** drücken. Zum Verlassen des Modus ohne Übernahme des Sollwerts Tasten **7** und **8** gleichzeitig drücken.



Beim Verändern des Sollwertes werden die Einschalt- und Abschaltgrenzen mit verschoben, da diese als Differenz zum Sollwert definiert sind.



If you change the setpoint, regard that also the on and off switchpoints are shifted, since they are defined as a difference-value to the set-point.



En modifiant de la valeur prescrite, les frontières de deconnexion et de démarrage sont décalées, puisque ceux-ci comme différence sont définis à la valeur prescrite.

Enter setpoint of power control

Up to softwareversion A3i1023 the setpoint can only changed via parameterisation.

Change setpoint of power control

(only available since softwareversion A3i1023 and higher)
This function works only if the burner is in operation)

Press **9** and **6** simultaneously,
The setpoint in the display is blinking,
Use **5** and **4** to change the value,
to confirm the new value press **11**
to leave this mode without changes press **7**
and **8** simultaneously.

Entrée la valeur prescrite du régulateur de puissance

Jusqu'au softwareversion A3i1023 le valeur de prescrite peut seulement être changé par la paramétrisation
Valeur prescrite du régulateur de puissance sur une combinaison de touches modifier (seulement disponible depuis le softwareversion A3i1023 et plus haut). Cette fonction fonctionne seulement si le brûleur est en fonction. Presser la touche **9** et **6** en même temps, la valeur de prescrite dans l'affichage clignote, emploie **5** et **4** pour changer la valeur, pour confirmer la nouvelle pression **11** de valeur, pour laisser ce mode sans pression **7** et **8** de changements simultanément.

Thermostat und Regelbereich


Die Thermostatfunktion schaltet aufgrund der Temperatur bzw. Druckwerte den Brenner ein oder aus. Dies jedoch nur, wenn durch das Anlauf-Signal (Klemme 58) der Brenner freigegeben ist. Durch Eingabe des Reglersollwertes und des "Brenner ein" - Wertes (Parameter) wird der Regelbereich gebildet. Die Abschalt-hysterese wird in 3 Bereiche aufgeteilt. Der erste Teil liegt unterhalb des Sollwertes und bildet den unteren Regelbereich. Der zweite Teil liegt oberhalb des Sollwertes und bildet den oberen Regelbereich, während der dritte Teil ebenfalls oberhalb des Sollwertes liegt und den Abfahrbereich bildet.

Der Regelbereich kann also asymmetrisch um den Sollwert herum liegen.

Innerhalb des oberen und des unteren Regelbereiches arbeitet der Leistungsregler gemäß seinen eingestellten Parametern und Vorgaben. Erreicht der Regler-Istwert den Abfahrbereich, wird Grundlastanforderung ausgegeben. Überschreitet der Regler-Sollwert den Abfahrbereich, erfolgt eine Regelabschaltung. Dies geschieht durch interne Verarbeitung. Fällt der Istwert unterhalb des unteren Regelbereichs, so kann ein erneuter Anlauf erfolgen.

Diese Funktion kann das an der Anlage geforderte Regelthermostat ersetzen.

Sie ersetzt kein Sicherheitsthermostat.



Thermostat and control range


The thermostat function switches the burner on and off on the basis of the temperature and/or pressure value, but only when burner is released by the start signal (terminal 58). The control range is formed by entering the controller set-point value and the "Burner On" value (parameters). The cut-off hysteresis is divided into 3 ranges. The first part lies below the set-point and forms the lower control range. The second part lies above the set-point and forms the upper control range, whilst the third part also lies above the set-point and forms the shut-down range.

The control range may therefore lie asymmetrically about the set-point.

The power control unit functions within the upper and lower control range according to its set parameters and default values. Should the control unit actual value reach the shut-down range, the base load request is emitted. Should the control unit set-point exceed the shut-down range a control shut-off occurs. This is done by internal processing. If the actual value drops below the lower control range, re-starting can occur.

This function can replace the control thermostat required on the plant.

It does not replace a safety thermostat.




Thermostat et domaine de réglage




La fonction du thermostat est d'enclencher le brûleur ou le déclencher, selon la valeur de la température ou celle de la pression. Ce mode de fonctionnement n'est possible que si le signal de démarrage (borne 58) enclenche le brûleur. En introduisant la valeur de consigne du régulateur, ainsi que la valeur "d'enclenchement du brûleur" (paramètre), le domaine de réglage est alors déterminé. L'hystérésis de déclenchement se décompose en 3 domaines. La première partie est située en dessous de la valeur de consigne et constitue la partie inférieure du domaine de réglage. La seconde partie se trouve au-dessus de la valeur de consigne et constitue la partie supérieure du domaine de réglage, alors que la troisième partie est encore en dessus et constitue la zone de déclenchement. Le domaine de régulation peut ainsi entourer la valeur de consigne de manière asymétrique.

A l'intérieur du domaine de régulation, le régulateur de puissance travaille selon les paramètres qui lui ont été donnés. Si la valeur réelle s'approche de la zone de déclenchement, la charge de base est affichée pour demander de l'aide. Si la valeur réelle pénètre dans la zone de déclenchement, le régulateur provoque le déclenchement. Le processus de déclenchement s'accomplit de manière interne. Si la valeur réelle est inférieure à la valeur inférieure du seuil du domaine de réglage, un nouveau démarrage peut être lancé. Cette fonction peut remplacer les conditions posées à l'installation par le thermostat de réglage.

Elle ne se substitue toutefois pas au thermostat de sécurité.



Handsteuerung


Die Lastvorgabe des Leistungsreglers kann durch Betätigung von  überschrieben werden. Die Brennerleistung lässt sich dann mit den Tasten  und  variieren. Diese manuelle Laststeuerung wird durch nochmaliges Drücken wieder aufgehoben.

Die ETAMATIC lässt sich auch über die Klemmen auf "Handsteuerung" schalten. Durch Kurzschließen des PT 100 Signals (z.B. Schalter über Klemme 19 und 20) wird der Lastregler abgeschaltet. Der Verbund folgt dann direkt der Vorgabe des Signals das an dem Eingang Lastvorgabe (Klemmen 3 bis 6) anliegt. Anzeige im Display ist dann LE anstatt HA.


Handsteuerung nur unter Beobachtung der Anlage verwenden.

Bedeutung der Anzeige




Anzeige bei Schalterstellung "Lastwert"



Anzeige bei Handmodus



Manual control


The load default of the power control unit can be overwritten by pressing . The burner firing rate can be varied by means of keys  and . This manual load control is cancelled by pressing again.

The ETAMATIC can also be switched to "Manual Control" by way of the terminals. By short-circuiting the PT 100 signal (e.g. switch to terminal 19 and 20) the load control unit is switched off. The compound then directly follows the default of the signal on the load default input (terminals 3 to 6). Display shows then LE instead of HA.


Only use manual control whilst observing the system.

How to interpret the display




Display in the "Load rating" switch position.



Display in manual mode



Commande manuelle


L'objectif de charge imposé au régulateur de puissance peut être corrigé à l'aide de la touche . Le fonctionnement des brûleurs peut être adapté à l'aide des touches  et . Cette commande manuelle de la charge peut être supprimée en pressant de nouveau sur la même touche. ETAMATIC peut également être commandé via les bornes en "mode manuel".

En court-circuitant le signal PT 100 (par exemple par un interrupteur sur les bornes 19 et 20), le régulateur de charge est déclenché. L'association suit alors directement la donnée du signal appliqué à l'entrée de la charge (bornes 3 à 6). L'affichage indique LE au lieu de HA.


La commande manuelle ne peut être utilisée que sous surveillance attentive de l'installation.

Signification de l'affichage

Affichage de la position de l'interrupteur de "Valeur de charge"



Affichage en mode manuel



Anhang

Bedeutung der Modi

Anzeige auf Istwert / Anzeige auf Status

Es bedeuten:

BE	→	"Bereit" (Signal Kl. 58 liegt an)
ZÜ	→	"Zündstellung" bzw. Zünden
EZ	→	"Einstellen / Zündstellung" (wie "Zünden", ETAMATIC jedoch auf "Einstellen")
GL	→	"Grundlast"
EG	→	"Einstellen / Grundlast" (wie "Grundlast", ETAMATIC jedoch auf "Einstellen")
NA	→	"Nachlüften"
AU	→	"Brenner aus" (kein Signal liegt an)
EI	→	"Einstellen"
SL	→	"Speicher Löschen"
EV	→	"Einstellen/Vorlüften" (wie "Vorlüften" ETAMATIC jedoch auf "Einstellen")
ES	→	"Einstellen / Steuern" (wie "Automatik", ETAMATIC jedoch auf "Einstellen")
ST	→	"Störung"
VO	→	"Vorlüften"
HA bzw. Hand	→	"Handbetrieb" (Brenner kann von Hand in der Leistung verändert werden)
Keine Anzeige	→	Brenner auf Automatik In Betrieb
LE	→	Last extern (der Lastregler ist über digitalen Eingang deaktiviert)

Appendix

Mode abbreviations used

BE	→	"Ready" (signal on terminal 58)
ZÜ	→	"Ignition position" or ignition
EZ	→	"Setting/Ignition position" (as "Ignition", but ETAMATIC on "Set")
GL	→	"Base load"
EG	→	"Setting/Base load" (as "Base Load", but ETAMATIC on "Set")
NA	→	"Post-ventilation"
AU	→	"Burner Off" (no signal present)
EI	→	"Setting"
SL	→	"Clear memory"
EV	→	"Setting/Pre-ventilation" (as "Pre ventilation", but ETAMATIC on "Set")
ES	→	"Setting/Control" (as "Automatic", but ETAMATIC on "Set")
ST	→	"Fault"
VO	→	"Pre-ventilation"
HA or Hand	→	"Manual mode" (Burner output can be manually adjusted)
no display	→	Burner on automatic in operation
LE	→	external load

Annexe

Signification des modes

Affichage sur valeur réelle / Affichage sur status

Signification:

BE	→	"Prêt" (signal présent sur borne 58)
ZÜ	→	"Position d'allumage", resp. allumage en cours
EZ	→	"Réglage/Position d'allumage" (analogue à "Zü", mais ETAMATIC en marche sur position "Réglage")
GL	→	"Charge de base"
EG	→	"Réglage/Charge de base" (analogue à "GL", mais ETAMATIC En marche sur position "Réglage")
NA	→	"Ventilation après fonctionnement"
AU	→	"Brûleur ARRÊT" (aucun signal)
EI	→	"Réglage"
SL	→	"Effacement mémoire"
EV	→	"Réglage/préventilation" (analogue à VO" mais ETAMATIC en marche sur position "Réglage")
ES	→	"Réglage / Commande" (analogue à "Automatique" mais ETAMATIC en marche sur position "Réglage")
ST	→	"Défaut"
VO	→	"Préventilation"
HA ou Hand	→	"Commande manuelle" (La puissance du brûleur Peut être modifiée à la main)
Pas d'affichage	→	Le brûleur fonctionne en service automatique
LE	→	Charge externe

Integrierte Flammenüberwachung (Option)

Verwendungszweck

Die integrierte Flammenüberwachung dient in Kombination mit den extern anschließbaren optischen Fühlern zur Überwachung von Öl- und Gasflammen.

Der Flammenwächter hat die Aufgabe in Feuerungsanlagen die Brennerflamme unbeeinflusst von Bedingungen im Brennerraum (z. B. glühende Ausmauerung) zu erfassen und bei einem Flammenabriss über das Brennersteuergerät intern den Steuerbefehl zum Abstopfen der Brennstoffzufuhr auszulösen.

Es sind folgende LAMTEC-Flammenfühlertypen anschließbar:

FFS 05, FFS 05 UV, FFS 06, FFS 06 UV

(

(mit nachstehenden Untertypen; FFS05, FFS05 UV auch in der Ausführung f. Ex-Zone 1 oder 2)

Kennwerte Flammenfühler

Eingangswerte - optische Flammenfühler

Erforderliche Eingangswerte aus der Flammenstrahlung zur Meldung: *"Flamme vorhanden"*

- Spektraler Strahlungsbereich = 260...400nm (FFS 05 UV-1 FFS 06 UV-1)
- Spektraler Strahlungsbereich = 210...380 nm (FFS 05 UV-2 FFS 06 UV-2)
- Spektraler Strahlungsbereich = 850...1200 nm (FFS 05-1)
- Spektraler Strahlungsbereich = 1200...2800 nm (FFS 05, FFS06, FFS 05-T, FFS06-T)
- Pulsationsfrequenz ca. 10...200 Hz
- Pulsationsamplitude siehe Datenblatt

Integral flame monitoring (optional)

Applications

The integral flame monitoring system serves, in combination with the optical sensors that can be connected externally, to monitor oil and gas flames. In combustion installations, the flame monitor's task is to detect the burner's flame without being affected by conditions within the burner (e.g. glowing noggings), and if the flame is extinguished to trigger the internal control command for shutting off the fuel supply via the burner's control unit.

The following LAMTEC flame sensor types can be connected:

FFS 05, FFS 05 UV, FFS 06, FFS 06 UV

(with following sub-types; FFS05, FFS05 UV designed for ex-zone 1 or 2 as well).

Flame sensor characteristics

Input variables - optical flame sensors

Required input values from the flame's emitted radiation for outputting the message *"Flame present"*

- Spectral radiation region = 260.....400nm (FFS 05 UV-1/ FFS 06 UV-1)
- Spectral radiation region = 210.....380 nm (FFS 05 UV-2 FFS 06 UV-2)
- Spectral radiation region = 85... ..1200 nm (FFS 05-1)
- Spectral radiation region = 1200...2800 nm (FFS 05, FFS 06, FFS 05-T, FFS 06-T)
- Pulse frequency ca. 10...200 Hz
- Pulse amplitude see Technical Data

Surveillance de flamme intégrée (option)

Application

La surveillance de flamme intégrée sert pour le gaz et le mazout, en combinaison avec les sondes optiques à brancher à l'extérieur.

Le contrôleur de flamme surveille la flamme de brûleurs de systèmes de combustion, indépendamment des conditions dans le foyer (p. ex. briquetage ardent). Le dispositif de commande ferme l'alimentation du combustible lorsque la flamme décolle.

Les types de sondes de flamme LAMTEC suivants peuvent être raccordés:

FFS 05, FFS 05 UV, FFS 06, FFS 06 UV (y c. les sous-types correspondants).

Valeurs indice des sondes de flamme

Grandeurs d'entrée - sonde de flamme optique

Valeurs d'entrée nécessaires de rayonnement de flamme pour le signal: *«flamme existante»*:

- Secteur de rayonnement spectral = 260...400nm (FFS 05 UV-1/FFS 06 UV-1)
- Secteur de rayonnement spectral = 210 380nm (FFS05 UV-2, FFS 06 UV-2)
- Secteur de rayonnement spectral = 850...1200 nm (FFS 05-1)
- Secteur de rayonnement spectral = 1200...2800 nm (FFS05, FFS06, FFS 05-T, FFS06-T)
- Fréquence de pulsion 10...200 Hz
- Amplitude de pulsion voir données techniques

Eigenüberwachungsprinzip

- Signalverarbeitung über zwei getrennt aufgebaute und wechselseitig angesteuerte Übertragungskanäle.
- Ständiger Vergleich der Ausgangspegel auf Antivalenz

Der Übertragungsbereich der digitalen Frequenzauswertung lässt einen Signaldurchlauf zwischen 10 bzw. 25 Hz...200 Hz zu. Netzfrequente Signale und deren Harmonische werden mit einer Bandbreite von 3 Hz ausgeblendet.

Self-monitoring principle

- Signal processing via two separately constructed and alternately activated transmission channels.
- Continuous comparison of the output levels for anticoincidence.

The transmission range of the digital frequency analysis covers signal transmittance between 10 or 25...300Hz. Mains frequency signals and their harmonics are filtered out, with a 3 Hz filter bandwidth.


Principe d'autosurveillance

- Traitement des signaux par deux canaux de transmission indépendants et commandé réciproquement.
- Comparaison permanente des niveaux de sortie sur l'autoincidence.

Le secteur de transmission pour l'évaluation numérique des fréquences admet une transmission de signaux entre 10, resp. 25 Hz...200 Hz. Les signaux en fréquence du réseau et leurs harmoniques sont filtrés dans une largeur de bande de 3 Hz.

Umschaltung auf Anzeige Flammintensität

Reset  drücken

Taste  2x drücken

Zurück zur Verbundanzeige:

Taste  nochmals drücken

**Kontrolle der Flammenstörabschaltung**

Das Abreißen bzw. das Verlöschen der Flamme ist nachzubilden. Dazu ist die Brennstoffzufuhr des vom Flammenfühler überwachten Brenners abzusperren. Es ist zu kontrollieren, dass nach dem Verlöschen der Flamme in der Zeit $t_{v_{Aus}} \leq 1s$, das Signal zum Schließen der Sicherheitsabsperrvorrichtung ausgelöst wird. Stör-code 004 erscheint an der ETAMATIC.

Switch display to flame intensity

Press Reset .

Press  twice.

Back to display of the compound.

Press  again.


**Checking the flame shut-down system**

A simulation should be carried out of the flame failing or being extinguished. To this end, the fuel supply to the burner monitored by the flame sensor should be shut off. It is necessary to check that after the flame is extinguished, the safety interlock closing signal is triggered during the period $t_{v_{off}} \leq 1s$. The ETAMATIC displays the fault code 004.

**Contrôle du déclenchement par dérangement de flamme**


Le décollage, resp. l'extinction de la flamme doit être reproduit. A cet effet, l'alimentation de combustible du brûleur surveillée par la sonde doit être fermée. Il faut contrôler qu'après l'extinction de la flamme dans le temps $t_{v_{Aus}} \leq 1s$, le signal pour fermer l'organe d'arrêt de sécurité soit activé. Le code de dérangement 004 se présente sur l'ETAMATIC.

Inversion sur l'affichage de l'intensité de flamme

Appuyer sur reset .

Appuyer 2 fois sur la touche .

Retour à l'affichage compound:

Appuyer encore une fois sur la touche .

Stör codes

Ein "H" vor dem Stör code zeigt an, dass der Haupt-
prozessor die Störursache entdeckt hat.

Ein "Ü" davor signalisiert, dass der Überwachungs-
prozessor die Störung ausgelöst hat.

Ein * bedeutet, dass für diese Störung ein Wiederanlauf
zugelassen ist. Eine blinkende Stör-LED signalisiert,
dass in Kürze ein Wiederanlauf erfolgen wird.

** bedeutet, dass beliebig oft ein Wiederanlauf ver-
sucht wird

Stör codenummer

- 001 Zündflamme kommt nicht
- 002 Fremdlichtstörung ggf. EMV beeinflusst
- 003 Flammenstörung während des Zündvorgangs
- 004* Flammenstörung während des Betriebs
- 005 Flammsignal erscheint nicht während
1. Sicherheitszeit
- 006 Flammsignal erlischt während Stabilisierungszeit
- 007 Flammsignal erlischt während 1. Sicherheitszeit
- 008 Flammsignal erlischt während 2. Sicherheitszeit
- 009 Flammsignal erscheint nicht während
der Sicherheitszeit
- 010 Flammsignal erlischt unmittelbar nach der
Zündung
- 011 Interner Fehler: 5s Fremdlichtüberwachung nicht
eingehalten
- 013 Hauptflamme erscheint während der Zündung
- 101 Interner Fehler
- 102 Interner Fehler
- 103 Interner Fehler
- 104 D/A-Wandler defekt

Fault codes

An "H" before the fault code indicates that the main
processor has identified the cause of the defect.

A preceding "Ü" indicates that the monitoring processor
has triggered the fault.

An * signifies that re-starting is permitted for this fault.
A blinking Fault-LED means, that a autonomic restart will
happen.

Fault code No.

- 001 No pilot flame appearing
- 002 Outside light disturbance, EMC affected, as the
case may be
- 003 Flame fault during ignition sequence
- 004* Flame fault during operation
- 005 Flame signal does not appear during
1st safety period
- 006 Flame signal goes out during
stabilising time
- 007 Flame signal goes out during
1st safety period
- 008 Flame signal goes out during
2nd safety period
- 009 Flame signal does not appear during
safety time
- 010 Flame signal goes out immediately after ignition
- 011 Internal fault: 5sec. outside light monitoring period
not kept
- 013 Main flame signal appears during ignition
- 101 Internal fault
- 102 Internal fault
- 103 Internal fault
- 104 D/A converter faultz

Codes de défauts

Un "H" devant le code de défaut indique que le proces-
seur principal a détecté la cause de l'incident.

Un "Ü" devant le code de défaut indique que le proces-
seur de surveillance a corrigé la cause de défaut.

Une * indique que ce défaut permet d'effectuer un
redémarrage.

Numéros de codes de défaut

- 001 La flamme d'allumage n'apparaît pas.
- 002 Déragement par lumière externe, par
perturbation électromagnétique
- 003 Panne de flamme pendant l'allumage
- 004* Panne de flamme pendant le service
- 005 Signal de flamme n' apparaît pas
pendant la 1^{ère} période de sécurité.
- 006 Signal de flamme disparaît pendant
la temps de stabilisation.
- 007 Signal de flamme disparaît pendant
le 1^{ère} période de sécurité.
- 008 Signal de flamme disparaît pendant
la 2^{ème} période de sécurité.
- 009 Signal de flamme n' apparaît pas
pendant la 2^{ème} période de sécurité.
- 010 Signal de flamme disparaît immédiatement
après ignition
- 011 Erreur interne: signal de surveillance de
la lumière externe non présente pendant 5 s
- 013 La tête flambe signal apparaît pendant
l'allumage
- 101 Erreur interne
- 102 Erreur interne
- 103 Erreur interne
- 104 Convertisseur D/A défectueux.:

Hilfen
Aides

105**Kurvendaten sind defekt! Kurvensatz Nr.:	105**Curve data fault! Curve set No.	105**Les données des courbes défectueuses! Jeu de courbes n°.: A13
106 Unterschiedliche Parameter bei Parameternr.:	106 parameters not equal for parameter No.:	106 Valeurs différentes au paramètre n°.: A14
107 Unzulässige Konfiguration	107 Invalid configuration	107 Configuration non autorisée
108 Unterschiedliche Eingangssignale auf HP & UE.	108 Different digital input signals on main processor and monitoring processor	108 Signaux d'entrée différents sur PP & PS.
110 CRC-16 Test hat einen Fehler entdeckt	110 CRC-16 test has found an error	110 Le test CRC-16 a décelé une erreur!
111 RAM-Test erkennt Fehler	111 RAM test detecting error	111 Le test RAM décèle des erreurs
112 Etamatic Selbsttest timeout erreicht	112 Etamatic selftest exceeds timeout limit	112 Etamatic autocontrôle: Dépassement temps de l'autocontrôle
120* Unterschiedlicher Betriebsmodus zwischen Ü- und Hauptprozessor	120* Different operating modes for mon. an main processor	120* Différent mode de service entre processeur de surveillance et principal A24
121- 124 Die Korrektur ist außerhalb ihres zulässigen Bereichs. Kanal:	121- 124 Correction is outside permissible range, channel 1-4	121-124 La correction est hors de votre plage autorisée, canal:
139 Integ. Flammenwächter: Fehler bei Selbsttest	139 integr. Flame Detector: selftest fault	139 Défaut capteur de flamme intégré: lors de l'autocontrôle A25
140 Das EE-Prom ist defekt.	140 EEPROM is faulty	140 La EEPROM est défectueuse.
141- 144 Poti defekt, Rückführung ändert sich zu schnell, Kanal: 1-4	141- 144 Potentiometer faulty, feedback changing too quickly: channel 1-4	141- 144 Potentiomètre défectueux, réaction change trop vite: canal E13
151**Reizklappe ist deaktiviert, erreicht ZU-Stellung nicht rechtzeitig, Kanal:	151**Recirculation damper deactivated, out of time in reaching CLOSE position channel:	151**Clapet reci est désactivé, n'atteint pas à temps la position d'allumage, canal:
171- 174** Totband zu lange überschritten: Kanal 1-4	171- 174** Dead band over range too long: channel 1-4	171-174**Bande morte trop longtemps dépassée canal: B4
181- 184** Totband zu lange unterschritten: Kanal 1-4	181- 184** Dead band under range too long: channel 1-4	181- 184** Bande morte trop longtemps non atteinte: canal B4
191- 194* 1. Überwachungsband zu lange überschritten: Kanal 1-4	191- 194* 1 st monitoring band over range too long: channel 1-4	191- 194* 1ère bande de surveillance trop longtemps dépassée: canal
201- 204* 1. Überwachungsband zu lange unterschritten: Kanal 1-4	201- 204* 1 st monitoring band under range too Long: channel 1-4	201- 204* 1ère bande de surveillance trop longtemps non atteinte: canal B5
211- 214 2. Überwachungsband zu lange überschritten: Kanal 1-4	211- 214* 2nd monitoring over range too long: channel 1-4	211- 214 2ème bande de surveillance trop longtemps non atteinte: canal B5
221- 224 2. Überwachungsband zu lange unterschritten: Kanal 1-4	221- 224* 2nd monitoring band under range too long: channel 1-4	221- 224 2ème bande de surveillance trop longtemps dépassée vers le "Bas". Canaux: 1-4 B5
231- 234** Verbund hängt. Kanal: 1-4	231- 234** Compound blocked: channel 1-4	231- 234** Compound bloqué. canal
320* Drahtbruch Lasteingang	320* Broken wire at correction input	320* Rupture de fil entrée de charge
321- 324* Drahtbruch Rückführung Kanal 1-4	321- 324* Broken wire at, feedback channel 1-4	321- 324* Rupture de fil canal de réaction

351* Unerlaubter Brennstoffwechsel bei laufendem Brenner	351* Non-permissible curve change while burner is operating	351* Changement de courbe non autorisé avec brûleur en service	A20
360 Störabschaltung durch O/125Regler(1) oder CO-Regeler(2):	360 Shut down from O/215(1) / CO.controller(2)	360 Coupure de dérangement par le O/215 régulation(1) / CO-régulation(2)	
362 Brennerwartung durchführen	362 carry out burner servicing	362 Effectuer maintenance brûleur	A20
370 Interne Kommunikation zwischen den Prozessoren fehlerhaft	370 Deviation between main processor and monitoring processor load values too great	370 Communication interne entre les processeurs défectueuse	
372 Abweichung Lastwert zwischen HP & UE zu groß.	372 Load value difference between HP and UE too great	372 Ecart de valeur de charge entre HP & UE trop grand	
381 Abweichung zwischen HP & UE zu groß: Korrekturkanal	381 Deviation between main processor and monitoring processor too great: correction channel	381 Ecart entre HP & UE trop grand: canal de correction	
391 Kurvensatz passt nicht zum gewählten Brennstoff	391 Curves sentence does not fit to the chosen fuel	391 Courbe choisie ne correspond pas au combustible préselectionne	
392 Remote antwortet nicht mehr (Time-Out)	392 Remote not responding (time-out)	392 Commande à distance ne répond plus (Time-Out)	
393 Remote-Abschaltung wurde ausgelöst.	393 Remote shut down triggered	393 Coupure à distance a été déclenchée	
394 BRENNER-EIN/AUS Signal von der Bedieneinheit ist unerlaubt abgefallen.	394 BURNER-ON/OFF Remote signal missing	394 Le signal marche/arrêt de l'unité de programmation a été interrompu sans autorisation	
400 Unterschiedliche Punktnummer bei Übernahme	400 Different point number at programming	400 Nombre de points différent à la prise en charge	A23
451- 454* Zündstellung wurde in Modus Zünden Verlassen. Kanal : 1-4	451- 454* Ignition position was left in ignition mode, channel 1-4	451- 454* Position d'allumage a été abandonnée en mode d'allumage. canal	E18
500 Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 67 zieht nicht an.	500 Internal comparison: relay output terminal 67 not picking up	500 Comparaison interne: Sortie relais borne 67 pas excitée.	
501 Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 68 zieht nicht an.	501 Internal comparison: relay output terminal 68 not picking up	501 Comparaison interne: Sortie relais borne 68 pas excitée.	
502 Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 65 zieht nicht an.	502 Internal comparison: relay output terminal 65 not picking up	502 Comparaison interne: Sortie relais borne 65 pas excitée.	
503 Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 66 zieht nicht an.	503 Internal comparison: relay output terminal 66 not picking up	503 Comparaison interne: Sortie relais borne 66 pas excitée.	
505 Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 61 zieht nicht an.	505 Internal comparison: relay output terminal 61 not picking up	505 Comparaison interne: Sortie relais borne 61 pas excitée.	
506 Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme K202 zieht nicht an.	506 Internal comparison: relay output terminal K202 not picking up	506 Comparaison interne: Sortie relais borne K202 pas excitée.	
509 Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme K203 zieht nicht an.	509 Internal comparison: Output K203 not picking up	509 Comparaison interne: Sortie relais borne K203 pas excitée. sur borne 68 ne desactive pas.	


510	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme K201 zieht nicht an.	510	Internal comparison: Output K201 not picking up	510	Comparaison interne: Sortie relais borne K201 pas excitée.	
520	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 67 fällt nicht ab.	520	Internal comparison: relay output terminal 67 does not drop out	520	Comparaison interne: Sortie relais sur borne 67ne retombe pas	
521	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 68 fällt nicht ab.	521	Internal comparison: relay output terminal 68 does not drop out	521	Comparaison interne: Sortie relais sur borne 68 ne retombe pas	
522	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 65 fällt nicht ab.	522	Internal comparison: relay output terminal 65 does not drop out	522	Comparaison interne: Sortie relais borne 65 ne retombe pas	
523	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 66 fällt nicht ab.	523	Internal comparison: relay output terminal 66 does not drop out	523	Comparaison interne: Sortie relais borne 66 ne retombe pas.	
525	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 61 fällt nicht ab.	525	Internal comparison: relay output terminal 61 does not drop out	525	Comparaison interne: Sortie relais borne 61 ne retombe pas	
526	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme K202 fällt nicht ab.	526	Internal comparison: relay output K202 does not drop out	526	Comparaison interne: Sortie relais K202 ne retombe pas	
529	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme K203 fällt nicht ab.	529	Internal comparison: Output K203 not dropping out	529	Comparaison interne: Sortie relais K203 ne retombe pas	
530	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme K201 fällt nicht ab.	530	Internal comparison: Output K201 not dropping out	530	Comparaison interne: Sortie relais K201 ne retombe pas	
540	Basisplatine defekt: Optokoppler sind nicht aus	540	Etamatic PSU card faulty: optical couplers are not OFF	540	Platine de base défectueuse: les optocoupleurs pas à l'arrêt	A26
541	Klemme 60 nicht angeschlossen oder Sicherung F5 defekt	541	Etamatic PSU card faulty: optical couplers do not come ON	541	La borne 60 pas raccordée ou fusible F5 défectueux	A26
542	Fehler am Hauptgas 1 Anschluss Sicherung F3 prüfen	542	Fault on main gas 1 check fuse 3	542	Défaut au 1° raccord gaz principal: contrôler le fusible F3.	A26
543	Fehler am Hauptgas 2 Anschluss Sicherung F4 prüfen	543	Fault on main gas 2 check fuse 4	543	Défaut au 2° raccord gaz principal: contrôler le fusible F4.	A26
544	Ölpumpe fehlerhaft angeschlossen oder TRIAC defekt	544	Triac oil pump faulty, check fuse F3	544	Pompe alimentationfuel mal branché ou défaut TRIAC	A26
545	Fehler an Ölventil Anschluss, Sicherung F3 prüfen	545	Fault on oil valve terminal check fuse F3	545	Défaut au raccord vanne à mazout: contrôler le fusible F3.	A26
546	Zündtrafo fehlerhaft angeschlossen oder TRIAC defekt	546	No ignition transformer or triac faulty!	546	Transfo d'allumagemal ou Tdéfaut TRIAC	A26
547	Zündventil fehlerhaft angeschlossen oder TRIAC defekt..	547	Triac ignition valve faulty!	547	Electroanne d'allumage mal raccordé ou défaut TRIAC	A26


550 Brennstoff Öl ist gesperrt
Anschluss Ölventil prüfen

551 Brennstoff Gas ist gesperrt
Anschluss Gasventil prüfen

552 Kein Magnetventil?
Sicherungen F3 und F4 prüfen

600 Programmüberwachungszeit
(FAT) abgelaufen.

601 Fehler Dichtheitskontrolle : 
Gasdruck steht noch an.

602 Fehler Dichtheitskontrolle : 
Gasdruck fehlt.

603 Gasstrecke von Hand entlüften.

604 Flammsignal kommt nicht rechtzeitig.

605**Öl Druck < min !!!

606 Gas > min kommt bei Ölbetrieb

607* Zündstellungsquittierung fällt ab

608 Kesselsicherheitskette fällt ab

609* Gassicherheitskette fällt ab.

610* Ölsicherheitskette fällt ab.

611* Gasdruck zu niedrig

612* Gasdruck zu hoch

613 Luftdrucksignal fehlt.

616 Zündflamme erlischt im "Stand BY " Betrieb

617 Dauerzündflamme erlischt während des Betriebs

711 Unerlaubter Betriebsmoduswechsel

713 Falsche Signalkombination im Betriebsmodus AU

714 Falsche Signalkombination im Betriebsmodus BE

715 Falsche Signalkombination im Betriebsmodus VO


716 Falsche Signalkombination im Betriebsmodus HP


717 Falsche Signalkombination im Betriebsmodus ZU

550 Fuel oil is blocked,
check connection of the oil valve

551 Gas fuel is blocked
check connection of the gas valve

552 No valve connected ?
check fuse F3 und F4

600 Program monitoring time
(FAT) elapsed 

601 Leak check fault:
gas pressure still applied 

602 Leak check fault:
gas pressure missing

603 Vent gas line manually

604 Flame signal not arriving in time

605** Oil pressure > min !!!

606 Gas > min appears in oil operation.

607* Ignition position acknowledgement dropping

608 Boiler safety chain dropping

609* Gas safety chain dropping

610* Oil safety chain dropping

611* Gas pressure too low

612* Gas pressure too high

613 Air pressure signal missing

616 Ignition flame goes out in standby operation

617 Continuous ignition flame goes out under
operation

711 Illegal operating mode change

713 Incorrect signal combination in
operating mode AU

714 Incorrect signal combination in
operating mode BE

715 Incorrect signal combination in
operating mode VO


716 Incorrect signal combination in
operating mode HP


717 Incorrect signal combination

550 Combustible fuel bloqué:
vérifier branchement électrovanne. A26

551 Combustible gaz bloqué:
vérifier branchement électrovanne. A26

552 Pas de électro-vanne? vérifié fusible
F1 + F4 A26

600 Temps de surveillance du programme
(FAT) écoulé.  H1
E14

601 Erreur contrôle d'étanchéité :
pression de gaz encore présente.  I1,
I4

602 Erreur contrôle d'étanchéité :
manque pression gaz I1,
I4

603 Purger circuit gaz manuellement.

604 Signal de flamme ne vient pas à temps

605**Pression de fuel < min !!!

606 Gaz > min actioné au fuel

607* Coupure réception de position d'allumage . H4

608 Coupure chaîne de sécurité de la chaudière

609* Coupure chaîne de sécurité de gaz

610* Coupure chaîne de sécurité de fuel

611* Pression du gaz est trop basse

612* Pression du gaz est trop haute

613 Signal de pression d'air manque.

616 Flamme d'allumage disparaît en mode
attente (standby)

617 Flamme d'allumage permanente disparaît
pendant la marche du brûleur

711 Change. de mode de service non autorisé

713 Fausse combinaison de signaux en
mode de service AU

714 Fausse combinaison de signaux en
mode de service BE

715 Fausse combinaison de signaux en
mode de service VO

716 Fausse combinaison de signaux en
mode de service HP

717 Fausse combinaison de signaux en
mode de service ZU

719	Brennstoffventile zu lange ohne Flamme geöffnet	719	Fuel valves opened too long without flame	719	Vanne de combustible trop longtemps ouverte sans flamme
720	Zündtrafo zu lange eingeschaltet	720	Ignition transformer switched on too long	720	Transfo d'allumage trop longtemps enclenché
721	Zündventil zu lange geöffnet	721	Ignition valve opened too long	721	Soupape d'allumage trop longtemps ouverte
722	Brennstoffventile im Wartungsmodus geöffnet	722	Fuel valves opened in maintenance mode	722	Vanne de combustible ouverte en mode de maintenance
723	Zündvorgang dauert zu lange	723	Ignition process taking too long	723	Allumage dure trop longtemps
724	Gasventile bei Brennstoff Öl geöffnet	724	Gas valves opened when burning oil	724	Vannes de gaz ouverte avec combustible fuel
725	Ölventile bei Brennstoff Gas geöffnet	725	Oil valves opened when burning gas	725	Vannes de fuel ouverte avec combustible gaz
726	Hauptgas2 ohne Hauptgas1 geöffnet	726	Main gas 2 opened without main gas 1	726	Gaz principal 2 ouverte sans gaz principal 1
727	Hauptgas1 öffnet unerlaubt	727	Main gas 1 illegally open	727	Gaz principal 1 non autorisé pendant ouverture
728	Hauptgasventile und Zündventil zu lange geöffnet	728	Main gas valves and ignition valve opened too long	728	Vannes de gaz principal et soupape d'allumage trop longtemps ouvertes
729	Zündvorgang dauert zu lange (ohne Zündbrenner)	729	Ignition sequence lasts too long (without pilot burner)	729	Allumage dure trop longtemps (sans brûleur d'allumage)
730	Wartungsmodus ohne Zündbrenner	730	Maintenance mode without pilot burner	730	Mode maintenance sans brûleur d'allumage
731	Zündventil ohne Zündbrenner geöffnet	731	Ignition valve opened without pilot burner	731	Soupape d'allumage ouverte sans brûleur d'allumage
732	Falsche Signalkombination während des Betriebs	732	Incorrect signal combination during operation	732	Fausse combinaison de signaux pendant le service
733	Falsche Signalkombination nach dem Betrieb	733	Incorrect signal combination after operation	733	Fausse combinaison de signaux après le service
734	Vorlüftdauer nicht eingehalten	734	Pre-ventilating time not complied with	734	Durée de la préaération non respectée
735	Brennstoffsicherheitskette fehlt	735	Fuel safety chain missing	735	Chaîne de sécurité de combustible manque
736	Dichtheitskontrolle: beide Gasventile geöffnet	736	Leak check: Both gas valves opened	736	Contrôle d'étanchéité: Les deux vannes de gaz ouvertes
737	Dichtheitskontrolle: Gasventil zu lange geöffnet	737	Leak check: main gas 2 delayed too long when switching off	737	Contrôle d'étanchéité: Le gaz principal 2 trop longtemps retardé à la coupure
738	Dichtheitskontrolle: Falscher Ablauf	738	Leak check: incorrect sequence	738	Contrôle d'étanchéité: gaz principal 2 manque
739	Dichtheitskontrolle: Hauptgas2 zu lange verzögert beim Abschalten	739	Leak check: main gas 2 opened too long	739	Contrôle d'étanchéité: gaz principal 2 trop longtemps ouvert
740	Dichtheitskontrolle: Hauptgas1 undicht	740	Leak check: main gas 1 leaking	740	Contrôle d'étanchéité: Gaz principal 1 non étanche
741	Dichtheitskontrolle: Hauptgas zu lange offen	741	Leak check: main gas 1 open too long	741	Contrôle d'étanchéité: gaz principal 2 trop longtemps ouvert

A21

H8

742	Dichtheitskontrolle: Hauptgas2 undicht	742	Leak check: main gas 2 leaking	742	Contrôle d'étanchéité: Gaz principal 2 non étanche	A14
743	Flammüberwachung: Flamme brennt zu lange nach	743	Flame monitoring: flame after-burn too long	743	Surveillance de flamme: Flamme persiste trop longtemps	
744	Flammüberwachung: Flamme wieder an	744	Flame monitoring: flame on again	744	Surveillance de flamme: Flamme réactivée	
745	Programmüberwachungszeit überschritten	745	Program check time exceeded	745	Temps de surveillance de programme	
746	Magnetventil-Abschaltung defekt	746	Solenoid valve switch-off faulty	746	Coupure de l'électrovanne défectueuse	
747	Dichtheitskontrolle- Entlüften in den Kessel nicht erlaubt	747	Leak check: ventilating into boiler not allowed	747	Contrôle d'étanchéité: purge dans la chaudière non autorisée	
750	Störabschaltung über den Bus.	750	Shut-down via bus	750	Coupure de dérangement par le bus.	
751**	kein Datentransfer über den Bus (Time - Out).	751**	No data transfer via BUS (time-out)	751**	Pas de transfert de données par le bus (dépassement du temps).	
759	Betriebsmodus EINSTELLEN hat die 24-Stunden Zeitbegrenzung überschritten	759	operation mode setting has exceeded the 24h limit	759	Le mode réglage a dépassé les 24 h du temps limite	
760	Brennstoffwechsel bei "Einstellen" nicht erlaubt	760	Change of curve selection during setting not allowed	760	Changement de combustible interdit pendant le réglage de courbe	
761	Steuerung für Kurvensatzwechsel dauert zu lange.	761	Change of curve lasts too long	761	commande de permutation de courbes trop long	A21
763	ungleiche Kurvensatzauswahl zwischen den Prozessoren	763	different curve selection between the processors	763	Différence de sélection de courbe par rapport aux processeurs	
764	CO Regler int Fehler Nr...	764	CO control internal error no:...	764	Régulateur CO: défaut interne No:	
791**	Busmaster befindet sich im Stop.	791**	BUS master is in stop	791**	Bus principal se trouve en stop.	
792**	Busdatenlänge falsch projiziert	792**	BUS data length is incorrectly configured	792**	Longueur des données de bus est mal projetée.	
793**	Busmaster ist abgekoppelt.	793**	BUS master is decoupled	793**	Le busmaster est découplé	
800	Fehler in den Parametern, bei Parameternr.:	800	Error in the parameters, at parameter No.	800	Erreur dans les paramètres au n° de paramètre:	
889	Remote-Stör-Entriegelung erfolgte in zu kurzem Abstand	889	Remote-fault-reset happens within a too short distance	889	Acquittement à distance effectué à des fréquences trop rapprochées	
900	Fehler im Selbsttest Sequenzer.	900	Error in self-test sequencer	900	Erreur de séquence d'autotest.	
901	Klemme -10 +24Volt Abschaltung defekt.	901	Terminal -10 +24 switch-off faulty	901	Borne -10 +24 Volts coupure défectueuse.	
902	Fehler im Überspannungsselbsttest.	902	Error in over-voltage self-test	902	Erreur dans autotest de surtension.	A21
903	Fehler im Optokopplerselbsttest.	903	Error in optical coupler self-test	903	Erreur dans autotest de coupleur optoélectronique.	
904*	Fehler bei der Referenz der Last	904*	Error in reference of load	904*	Erreur dans la référence de charge	

905*	Fehler beim Referenzelement des Hauptprozessors	905*	Error in reference element of main processor	905*	Erreur dans l'élément de référence du processeur principal	A21
906*	Fehler beim Referenzelement des Überwachungsprozessors	906*	Error in reference element of monitoring processor	906*	Erreur dans l'élément de référence du processeur de surveillance	A21
911- 914*	Fehler bei der Referenz, Kanal: 1-4	911-914*	Error in reference, channel 1-4	911- 914*	Erreur de référence, canal: 1-4	A21
921	Relaistreiberselbsttest : Ausgang Klemme 66 defekt.	921	Relay driver self test: output terminal 66 faulty	921	Autotest exciteur relais: Sortie défectueuse, borne 66 défectueuse	
922	Relaistreiberselbsttest : Ausgang Klemme 65 defekt.	922	Relay driver self test: output terminal 65 faulty	922	Autotest exciteur relais: Sortie défectueuse, borne 65 défectueuse	
923	Relaistreiberselbsttest : Ausgang Klemme 68 defekt.	923	Relay driver self test: output terminal 68 faulty	923	Autotest exciteur relais:: Sortie défectueuse, borne 68 défectueuse	
924	Relaistreiberselbsttest : Ausgang Klemme 67 defekt.	924	Relay driver self test: output terminal 67 faulty	924	Autotest exciteur relais: Sortie défectueuse, borne 67 défectueuse	
926	Relaistreiberselbsttest : Ausgang Klemme 61 defekt.	926	Relay driver self test: output terminal 61 output faulty	926	Autotest exciteur relais: Sortie défectueuse, borne 61 défectueuse	
929	Relaistreiberselbsttest : Innere Störung Relaistreiber	929	Relay driver self test: internal faule, relay driver	929	Autotest exciteur relais: erreur interne, exciteur relais	
930	Relaistreiberselbsttest : int. Relais K203 ist defekt	930	Relay driver self test: output K203 defect	930	Comparison interne: Sortie K203 défectueux	
931	Relaistreiberselbsttest : int. Relais K201 ist defekt	931	Relay driver self test: output K201defect	931	Comparison interne:: Sortie K201 défectueux	
998	Interner Fehler : Main-Loop ist zu langsam	998	Internal fault: main loop is too slow	998	Erreur interne:boucle principale trop lente	
999	Interner Fehler Nummer	999	Internal fault Number	999	Erreur interne:	

Anhang
Hilfen

A13
Störung 105

Bei Prüfung der redundanten Kurven wurde ein Fehler entdeckt.

Falls Daten über PC-Schnittstelle gesichert waren:
Kurvendaten des entsprechenden Kurvensatzes neu einlesen
wenn das nicht möglich ist:
entsprechenden Kurvensatz anwählen
Speicher löschen
Kurve neu eingeben

A14
Störung 106

Bei Prüfung der redundanten Parameter wurde ein Fehler entdeckt.

Falls Daten über PC-Schnittstelle gesichert waren:
Parameter neu einlesen
wenn das nicht möglich ist:
genannten Parameter anwählen
angezeigten Wert überprüfen und ggf. ändern

Damit der Parameter neu abgespeichert wird, muss auf jeden Fall eine Änderung erfolgen. Falls der richtige Wert angezeigt wird, um ein Digit verstellen und wieder zurückstellen.

Falls mehrere Parameter defekt sind, ggf. wiederholen.

Liegt der Parameter nicht in der Ihrer Freigabeebene, muss bei LAMTEC ein EEPROM angefordert werden.

Appendix
Aides

A13
Fault 105

In checking the redundant curves an error was identified

If data were provided via PC interface:
Enter curve data again for the corresponding curve set
if this is not possible:
select appropriate curve set
Clear memory
Re-enter curve

A14
Fault 106

In checking the redundant parameters an error was identified

If data were provided via PC interface:
Read in parameter again
if this is not possible:
select said parameter
check value displayed and if necessary amend

In order to restore the parameter, a change must be made. If the correct value is displayed, adjust by one digit and change back again.

Should several parameters be defective, repeat as necessary.

If the parameter is not included in your release level, an EEPROM must be requested from LAMTEC.

Annexe
Aides

A13
Incident 105

Un défaut a été découvert lors du contrôle des courbes redondantes.

Si les données ont été assurées par l'interface PC :
Introduire de nouveau les données de courbes de l'ensemble de courbes correspondant.
En cas d'impossibilité :
Sélectionner l'ensemble de courbes correspondant
Effacer la mémoire
Introduire la courbe de nouveau

A14
Incident 106

Un défaut a été découvert lors du contrôle des paramètres redondants.

Si les données ont été assurées par l'interface PC :
Introduire de nouveau les paramètres
En cas d'impossibilité :
Sélectionner le paramètre indiqué
Contrôler et éventuellement modifier la valeur affichée

La nouvelle mémorisation des paramètres exige dans tous les cas une modification. Si c'est la valeur correcte qui est indiquée, décaler d'un chiffre et repositionner.

Si plusieurs paramètres sont défectueux, recommencer éventuellement.

Si le paramètre n'est pas dans son plan de validation, se procurer une EEPROM auprès de LAMTEC.

A20

Störung 370

Die interne Kommunikation funktioniert nicht.

Spannung aus und wieder ein

Nach EPROM-Tausch:

Prüfen, ob das Ü-Programm-EPROM richtig eingesetzt ist
sonst: Prozessorkarte tauschen

A21

Störung 901, 904, 905, 906

911, 912, 913, 914, 915


Nach Austausch eines Potis muss die Referenz neu eingelesen werden.

Im Gerät werden Spannungspegel überprüft. Diese können durch externe Fehlverdrahtung fälschlich Störung auslösen.

Verdrahtung überprüfen

Bei den analogen Eingängen dient das Referenzelement zur Spannungsversorgung der Potentiometer.

Referenzspannung



eventl. am Anschlussschleifer Kontakt mit außen vertauscht,

bei Störung 904, 911 - 915 speziell die entsprechende Referenz überprüfen. Im unbelasteten Zustand (Klemme offen) liegt sie bei 2,4 V. Bei angeschlossenem Potentiometer etwas darunter, abhängig vom Widerstandswert des Potis. Aber bei Verstellen des Potis über den ganzen Bereich muss die Referenzspannung stabil stehen. Referenzwert bei angeschlossenem Poti neu einlesen
Passwort eingeben, **14** drücken

13 drücken

- neuer Referenzwert ist abgespeichert

A20

Fault 370

The internal communication is not functioning.

Voltage off and back on

After changing EPROM

Check whether the monitoring program EPROM is correctly inserted otherwise: Change processor card

A21

Fault 901, 904, 905, 906

911, 912, 913, 914, 915


After changing a potentiometer the reference must be inputted again.

Voltage levels are checked in the unit. These can give rise to false errors as a result of incorrect external wiring.

Check wiring

In the case of analog inputs the reference element serves for voltage supply to the potentiometers.

reference voltage



external contact at connector loop possibly transposed,

in the case of fault 904, 911 - 915, in particular, check the corresponding reference. In the unloaded condition (terminal open) it is 2.4 V. With potentiometer connected somewhat lower, depending on the resistance of the potentiometer.

Re-enter reference value with potentiometer connected.

Enter password, press

Press

- new reference value is stored.

14

13

A20

Incident 370

La communication interne ne fonctionne pas.

Mettre hors tension et remettre sous tension

Après remplacement de l'EPROM:

Vérifier si l'EPROM du programme de surveillance est convenablement insérée.

sinon: remplacer la carte processeur

A21

Incident 901, 904, 905, 906

911, 912, 913, 914, 915


Après remplacement d'un potentiomètre, introduire de nouveau la référence.

Les niveaux de tension sont contrôlés dans l'appareil. Sous l'effet d'un mauvais câblage externe, ils peuvent déclencher un incident.

Contrôler le câblage

Dans les entrées analogiques, l'élément de référence sert à l'alimentation des potentiomètres en tension.

Tension de référence



Contact avec l'extérieur évtl. inversé sur le raccord à curseur.

Dans le cas des incidents 904, 911-915, contrôler spécialement la référence correspondante. A l'état non-chargé (borne ouverte), elle est de 2,4 V. Quand le potentiomètre est raccordé, la tension de référence est un peu plus faible, et dépend de la résistance du potentiomètre.

Introduire de nouveau la valeur de référence, le potentiomètre étant raccordé.

Entrée du mot de passe, presser **14**

Presser **13**

- La nouvelle valeur de référence est mémorisée

A 23

Störung 116, 400

Evtl. hat der Ü-Prozessor und der Hauptprozessor nicht exakt den gleichen Lastwert, so dass bei dem einen ein alter Punkt überschrieben wurde, während beim anderen ein neuer hinzukam. Dies ist besonders dann möglich, wenn die Lastwerte der einzelnen Punkte nahe beieinander liegen.
Kurve neu eingeben.

A 24

Störung 120

Unterschiedlicher Betriebsmodus zwischen Haupt- und Ü-Prozessor. Die Erkennung der digitalen Eingangssignale erfolgt bei Haupt- und Ü-Prozessor in knapp unterschiedlichen Zeiten.

Eine Signaländerung steht nur so kurz an, dass der Hauptprozessor sie erkennt, der Ü-Prozessor jedoch nicht.

Signalfolge überprüfen

A 25

Speziell bei Ölfammen: Intensität des Flammfühlers verringern (siehe Anhang)

A26

Zum Test der sicherheitsrelevanten Ausgänge verwendet die ETAMATIC einen Prüfstrom. Dieser fließt von der Klemme durch die angeschlossenen Lasten (Magnetventile ect.).

Prüfen Sie, ob dieser Strom ungehindert fließen kann. Falls nicht, kann eine RC-Kombination von der Klemme gegen N geschaltet werden (siehe Anhang).

Sicherungen überprüfen.

A 23

Fault 116, 400

The monitoring processor and the main processor may not have precisely the same load rating, so that in one an old point has been overwritten, whilst in the other a new one has been added. This is possible particularly where the load ratings of the individual points lie close together.
Re-enter curve.

A24

Fault 120

Different operating modes on main and monitoring processors. The digital input signals are detected at slightly different times on main and monitoring processor.

A signal change occurs only for such a brief instant that the main processor detects it but the monitoring processor does not.

Check signal sequence

A 25

At fueloil flames: decrease flame scanner intensity (see Appendix)

A26

The ETAMATIC uses a test-current for testing the fail safe outputs. This current must flow through connected valves etc.

Check, that the current can flow. If not use a RC combination from the output terminal to N (see Appendix).

Check fuses.

A 23

Incident 116, 400

Le processeur de surveillance et le processeur principal n'ont éventuellement pas exactement la même valeur de charge: un point ancien a été écrasé dans l'un, tandis qu'un nouveau point vient s'ajouter à l'autre. Cette situation est possible en particulier quand les valeurs de charge des différents points sont proches l'une de l'autre.
Introduire de nouveau la courbe.

A24

Incident 120

Le mode de marche est différent entre le processeur principal et le processeur de surveillance. La reconnaissance des signaux d'entrée numériques s'effectue à des instants très peu différents dans le processeur principal et le processeur de surveillance.

Il se produit un changement de signal pendant un très bref laps de temps, le processeur principal le reconnaît, mais non le processeur de surveillance.

Contrôler la séquence des signaux

A25

Spécialement sur des flammes à mazout: réduire l'intensité de la sonde de flamme (voir annexe).

A26

L'ETAMATIC utilise un courant d'essai pour tester les sorties relevantes à la sécurité. Il passe de la borne à travers les charges raccordées (vannes magnétiques, etc.).

Vérifiez si ce courant peut passer sans entraves. Si ce n'est pas le cas, la combinaison RC peut être commutée de la borne vers N (voir annexe).

Contrôler les fusibles.

B4

Störung 171, 172, 173, 174, 175/181, 182, 183, 184, 185
Das Stellglied ist zwar im Überwachungsband, erreicht aber das Totband nicht.

Impulslänge für den Kanal (Parameter 730 bis Parameter 734) erhöhen

oder

Endschalter steht zu nahe am programmierten obersten bzw. untersten Punkt.

Endschalter verstellen

Nach Verstellen des Endschalters muss die ETAMATIC die Bereichsgrenzen neu einlesen.

B5

Störung 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224, 225
Störung 2. Ü-Band erscheint sporadisch während des Betriebs.

Ursache:

Motor läuft u. U. verkehrt herum

- dies kann bei Kondensatormotoren vorkommen, wenn:
 - der Kondensator defekt ist
 - ein Drahtbruch im Motor oder in der Zuleitung vorliegt

E13

Störung 141, 142, 143, 144, 145

Nur bei Drei-Punkt-Schritt-Stellausgang
die Rückführwerte ändern sich schneller, als die im Parameter-
meterteil als maximal spezifiziert

Potis auf Kurzschluss prüfen

sonst

Potis tauschen

E14

Textmeldung Kanal X erreicht Durchlüftstellung nicht rechtzeitig und/oder Störung 600.

B4

Fault 171, 172, 173, 174, 175/181, 182, 183, 184, 185
Although the control element is in the monitoring band it does not reach the dead band.

Increase pulse length for the channel (parameter 730 to parameter 734)

or

limit switch is too close the programmed top or bottom point.

Adjust limit switch

After adjusting the limit switch the ETAMATIC must read in the range limits again.

B5

Fault 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224, 225
2nd monitoring band fault appears sporadically during operation.

Cause:

Motor is possibly running in wrong direction

- this may happen on capacitor motors if:
 - the capacitor is defective
 - there is a broken wire in the motor or in the lead

E13

Fault 141, 142, 143, 144, 145

Only on three-point step control output
the feedback values vary more rapidly than the maximum specified in the parameter section

Check potentiometers for short-circuits

otherwise

Change potentiometers

E14

Text message Channel X does not reach aeration position rapidly enough and/or fault 600.

B4

Incident 171, 172, 173, 174, 175/181, 182, 183, 184, 185
L'élément de réglage se trouve dans la bande de surveillance, mais n'atteint pas la bande morte.

Augmenter la longueur d'impulsion pour le canal (paramètre 730 ou paramètre 734)

ou bien

L'interrupteur de fin de course est trop près du point programmé le plus haut ou le plus bas.

Ajuster l'interrupteur de fin de course

Après réglage de l'interrupteur de fin de course, le ETAMATIC doit introduire de nouveau les limites de course.

B5

Incident 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224, 225
L'incident sur la 2ème bande de surveillance apparaît sporadiquement pendant la marche.

Cause de l'incident:

Eventuellement, le moteur marche à l'envers

- L'origine peut se trouver au niveau des moteurs du condensateur quand:
 - Le condensateur est défectueux
 - Un câble s'est rompu dans le moteur ou dans la ligne d'alimentation

E13

Incident 141, 142, 143, 144, 145

Seulement pour la position de réglage pas à pas à trois échelons

Les valeurs de réaction varient plus vite que la valeur maximale spécifiée dans la partie paramètres.

Contrôler le court-circuit des potentiomètres

sinon Remplacer les potentiomètres

E14

Le message canal X n'atteint pas potentiomètre de réaction. La valeur à temps la position de ventilation, et / ou incident 600

E14-Fortsetzung

Die Bereichsüberwachung während des Vorlüftens ergab einen zu kleinen Endanschlagswert des Rückführpotis. Der obere oder untere Endwert wurde während des Vorlüftens nicht erreicht.

Poti überprüfen, stetigen Rückführwert überprüfen
Bereichsgrenzen mit Anschlagswerten der Rückführung vergleichen

Evtl. Bereichsgrenzen neu einlesen

Wenn Endschalter verstellt werden nachdem eine Kurve einprogrammiert war, müssen unbedingt die Bereichsgrenzen neu eingelesen werden.

E18

Störung 451, 452, 453, 454, 455

Nachdem die ETAMATIC Zündstellung erkannt hatte, hat ein Stellglied den Zündbereich wieder verlassen.

Mögl. Ursachen:

- Stellglied schwingt
- Verdrahtungsfehler
- Haltemoment des Motors zu gering

H1 Störung 600

Das Steuergerät hat blockiert

- Lauftext abrufen und dortigen Hinweis verfolgen

- Verdrahtung und externe Signalgeber überprüfen wie.
- Kesselsicherheitskette
- Gassicherheitskette
- Luftdruckwächter
- Ölsicherheitskette (Sonderkonfiguration)
- externe Zündstellungsquittierung

Endanschläge der Motoren prüfen

sonst

Programmüberwachungszeit verlängern

siehe Parametrierung, Parameter 777 (nur mit Zugriff auf 1. Ebene), siehe auch E14.

E14 - Continued

The range monitoring during pre-ventilation resulted in too low a limit stop value of the feedback potentiometer. The upper and lower limit value were not reached during pre-ventilation.

Check potentiometer, check continuous feedback value
Compare range limits with feedback stop values

If necessary, re-enter range limits

If limit switches are adjusted after a curve has been programmed in, the range limits must be re-entered.

E18 Fault 451, 452, 453, 454, 455

control element has left the ignition range after the ETAMATIC had detected the ignition position.

Possible causes:

- control element oscillating
- wiring fault
- holding torque of motor too low

H1 Fault 600

The control unit has locked up

- call-up running text and follow instructions there

Check wiring and external signal transmitters like

- safety interlock chain boiler
- safety interlock chain gas
- air pressure monitor
- safety interlock chain oil (special configuration)
- external ignition position acknowledgement

Check motor limit stops

otherwise

Extend program monitoring time

see parameterisation, parameter 777 (only with level 1 access), see also E14.

E14 - Suite

La surveillance de la course pendant la ventilation d'air primaire donne une valeur de butée finale trop petite pour le finale supérieure ou la valeur finale inférieure n'a pas été atteinte pendant la ventilation d'air primaire.

Contrôler le potentiomètre, puis contrôler la valeur de réaction progressive. Comparer les limites de course aux valeurs de butée de la réaction.

Eventl., introduire de nouvelles limites de course

Quand des commutateurs de fin de course sont réglés après programmation d'une courbe, il faut obligatoirement introduire de nouveau les limites de course.

E18

Incident 451, 452, 453, 454, 455

Après que le ETAMATIC a reconnu la position d'allumage, un élément de réglage a quitté la plage d'allumage.

Causes

- Oscillations de l'élément de réglage

possibles:

- Défaut de câblage
- Le moment d'arrêt du moteur est trop petit

H1 Incident 600

L'appareil de commande s'est bloqué

- Appeler le texte courant et suivre les instructions

Contrôler le câblage et le transmetteur de signaux externes p.ex.

- chaîne de sécurité chaudière
- chaîne de sécurité gaz
- manostat de pression d'air
- chaîne de sécurité fuel (configuration spéciale)
- acquittement de la position d'allumage

Contrôler les butées de fin de course des moteurs de plus

Prolonger le temps de surveillance des programmes

Voir paramétrage, paramètre 777 (seulement avec accès au 1er plan). Voir aussi E14

H4 Störung 607

Während des Zündvorgangs fällt das Signal zur Zündstellungsquittierung (Klemme 74) ab.

Die Zündstellungsquittierung muss bis zum Ende des Zündvorgangs (bis Ende 2. Sicherheitszeit) anliegen.

H7

Wenn Störung direkt vor dem Zünden erscheint:
Zeit für Ölpumpe reicht evtl. nicht aus den Druck aufzubauen. Parameter 782

H8 Störung Ü 734

Für einen der Prozessoren ist ein Vorlüftkriterium noch nicht erfüllt, während der andere bereits die Vorlüftung beendet hat.

I1 Störung 601

Trotz Entlüften steht noch / wieder Gasdruck innerhalb der Dichtheitskontrollstrecke an

Hauptgasventil 1 (gasstreckenseitig) undicht
- Ventil überprüfen

Druckschalter in Dichtheitskontrollstrecke defekt oder falsch eingestellt
- Druckschalter prüfen
- Druckschalter einstellen

Bei Entlüftung in den Feuerraum oder über Dach:

Hauptgasventil 2 (brennerseitig) öffnet nicht
- Ventil überprüfen
- Verdrahtung überprüfen
- Sicherung überprüfen

H4 Fault 607

The ignition position acknowledgement signal drops out during the ignition sequence (terminal 74)

The ignition position acknowledgement signal must be present up to the end of the ignition sequence (to the end of the 2nd safety period).

H7

If fault appears direct before ignition:

Parameter 782

H8 Fault Ü 734

For one of the processors the pre-ventilation is still running while the other one already terminated the pre-ventilation.

I1 Fault 601

Despite pre-ventilation, gas pressure is still/again present in the leakage test line.

Main gas valve 1 (gas line side) leaking

- Check valve
Pressure switch in leakage test line defective or incorrectly set

- Check pressure switch
- Set pressure switch

In the case of venting into the combustion chamber or over-roof:

Main gas valve 2 (burner side) does not open
- Check valve
- Check wiring
- Check fuse

H4 Incident 607

Pendant l'allumage, le signal tombe jusqu'à reconnaissance de la position d'allumage (borne 74).

La reconnaissance de position d'allumage doit être active jusqu'à la fin de l'opération d'allumage (jusqu'à la fin du 2ème temps de sécurité).

H7

Si le dérangement ne se présente pas immédiatement avant l'amorce: Le temps alloué à la pompe de mazout pour générer la pression est peut-être insuffisant. Paramètre 782.

H8 Dérangement Ü 734

Un critère de préventilation n'est pas accompli pour un des processeurs pendant que l'autre a déjà terminé la préventilation.

I1 Incident 601

Malgré le dégazage, il y a encore/de nouveau une pression de gaz sur le segment de contrôle d'étanchéité. La soupape principale de gaz 1 (côté gaz) n'est pas étanche

- Contrôler la soupape

Le contacteur manométrique du segment de contrôle d'étanchéité est défectueux ou mal ajusté

- Contrôler le contacteur manométrique
- Ajuster le contacteur manométrique

Si le dégazage se fait dans la chambre de chauffe ou par le toit :

La soupape principale de gaz 2 (côté brûleur) ne s'ouvre pas

- Contrôler la soupape
- Contrôler le câblage
- Contrôler le fusible

I2

Störung 602

In der Dichtheitskontrollstrecke bildet sich kein Druck bzw. Druck bleibt nicht lange genug erhalten.

Hauptgasventil 2 (brennerseitig) undicht

- Ventil überprüfen

Hauptgasventil 1 (gasstreckenseitig) öffnet nicht (bzw.

Entlüftungsventil)

- Ventil überprüfen
- Verdrahtung überprüfen
- Sicherung überprüfen

Druckschalter in Dichtheitskontrollstrecke defekt

- Druckschalter prüfen
- Druckschalter einstellen

I3

Störung 603

Beim Start der Dichtheitskontrolle zeigte der Gasdruckwächter an, dass noch Gas in der Dichtheitskontrollstrecke ansteht.

Die automatische Entlüftung ist über Parameter 770 deaktiviert.

Dichtheitskontrollstrecke von Hand entlüften

I2

Fault 602

No pressure forms in the leakage test line or pressure is not maintained for long enough.

Main gas valve 2 (burner side) leaking

- Check valve

Main gas valve 1 (gas line side) does not open (or vent valve)

- Check valve
- Check wiring
- Check fuse

Pressure switch in leakage test line defective

- Check pressure switch
- Set pressure switch

I3

Fault 603

At the start of the leak test the gas pressure monitor indicated that there is still gas present in the leakage test line.

Automatic venting is deactivated via parameter 770.

Vent the leakage test line manually.

I2 Incident 602

Il ne se crée aucune pression dans le segment de contrôle d'étanchéité, ou la pression ne se maintient pas pendant suffisamment longtemps.

La soupape principale de gaz 2 (côté brûleur) n'est pas étanche

- Contrôler la soupape

La soupape principale de gaz 1 (côté gaz) ne s'ouvre pas (ou encore la soupape de dégazage)

- Contrôler la soupape
- Contrôler le câblage
- Contrôler le fusible

Le contacteur manométrique du segment de contrôle d'étanchéité est défectueux

- Contrôler le contacteur manométrique
- Ajuster le contacteur manométrique

I3

Incident 603


Lors du démarrage du contrôle d'étanchéité, le mano-stat de pression de gaz indique qu'il y a encore du gaz dans le segment de contrôle d'étanchéité. Le dégazage automatique est désactivé par le paramètre 770.

Dégazer à la main le segment de contrôle d'étanchéité

Anhang

Zustand der digitalen Eingänge abrufen
Mit den Tasten **16** und **17** auf
"digitale Eingänge" schalten.

Bedeutung digitale Eingangsanzeige ETAMATIC




↑ = Signal liegt an
— = Signal liegt nicht an
* = nur bei ETAMATIC ohne Frontplatte

Appendix

Interpreting the ETAMATIC's digital input display
With the keys **16** and **17**, switch to "Digital inputs"

Significance of ETAMATIC digital input display




↑ = signal present
— = signal absent
* = only in ETAMATIC without front panel

Annexe

Interrogation de l'état des entrées digitales
Commuter sur "Entrées digitales"
à l'aide des touches **16** et **17**.

Signification de l'affichage digital des entrées dans ETAMATIC



↑ = Signal présent
— = Signal absent
* = seulement pour ETAMATIC sans plaque frontale

Boiler safety interlock circuit
 Chaîne de sécurité de la chaudière
Gas safety interlock circuit
 Chaîne de sécurité du gaz
Oil safety interlock circuit
 Chaîne de sécurité du fioul
Burner On
 Brûleur enclenché
Gas pressure > min.
 Pression du gaz > min.
Ignition position acknowledgement
 Acquiescement de position d'allumage
Air pressure monitor
 Surveillant de pression d'air
Fuel selection
 Sélection du combustible
Flame signal
 Signal de flamme
Ignition flame
 Flamme d'allumage
Re-circulation release
 Libération du régulateur
Control release
 Libération de la recirculation
Air damper/fan
 Vanne d'aération/ventilateur

Fuel valve
 Vanne de fioul

Re-circulation damper / re-circulation fan
 Vanne de recirculation / Ventilateur de recirculation

Ignition transformer
 Transformateur d'allumage
Ignition valve
 Vanne d'allumage
Gas valve 1 (gas line)
 Vanne de gaz 1 (tronçon de gaz)
Gas valve 2 (burner side)
 Vanne de gaz 2 (côté brûleur)
Oil valves
 Vanne de fioul
Fan On
 Ventilateur enclenché
Oil pump
 Pompe à fioul

Kesselsicherheitskette

Gassicherheitskette

Ölsicherheitskette

* Brenner ein

Gasdruck > min.

Zündstellungsquittierung

Luftdruckwächter

Brennstoffauswahl

Flammsignal

** Zündflamme

** Rezifreigabe

Regelfreigabe

Luftklappe/Lüfter

Brennstoffklappe

Reziklappe / Rezilüfter

Zündtrafo

Zündventil

Gasventil 1 (Gasstrecke)

Gasventil 2 (Brennerseite)

Ölventile


Lüfter ein

Ölpumpe

Anhang
 Appendix
 Annexe

Diagramme:
 Diagrams:
 Diagramme:


Ablaufdiagramm Gas mit Zündbrenner
 Process sequence chart: gas with pilot burner
 Diagramme de procédure Gaz avec brûleur d'allumage




Anhang
Appendix
Annexe

Diagramme:
Diagrams:
Diagramme:

Ablaufdiagramm Gas ohne Zündbrenner
Process sequence chart: gas without pilot burner
Diagramme de procédure Gaz sans brûleur d'allumage






Anhang
Appendix
Annexe

Diagramme:
Diagrams:
Diagramme:

Ablaufdiagramm Öl mit Zündbrenner
Process sequence chart: oil with pilot burner
Diagramme de procédure au mazout avec brûleur d'allumage



Legende zu den Ablaufdiagrammen

	Zustand beliebig
t1	Warten auf Kesselsicherheitskette Luftdruckwächter min. Abfrage
t2	Zeit für Druckaufbau in der Gaskontrollstrecke (nur, wenn Dichtheitskontrolle aktiviert)
t3	Laufzeit Stellantrieb
t4	Verzögerung der REZI-Klappe
t5	Durchlüftzeit
t6	Trafovoreinschaltzeit
t7	1. Sicherheitszeit
t8	Stabilisierungszeit
t9'	2. Sicherheitszeit
t9''	2. Sicherheitszeit
t9'''	Sicherheitszeit
t9''''	Sicherheitszeit
t10	Betriebsphase
t11	Regelbetrieb
t12	Zeit für Druckentlastung in der Gaskontrollstrecke
t13	Nachlüftzeit
t14	Stellglieder in Grundlast
t15	Nachbrennzeit
t16	Flammverlöschungskontrolle
t17	Dichtheitskontrolle Gasventil 2
t18	Triac Selbsttest

* Wenn Leistungsregler im Gerät aktiv ist, ist dieses Signal verknüpft mit dem internen Regelfreigabesignal.

** Wenn REZI-Signal fehlt, bleiben REZI-Klappen zu bzw. laufen zu. Wenn Parameter "VODelR"(Nr.427)"0" enthält, bleibt die Rezi beim Vorlüften zu. KI.54 kann wahlweise auch als Zündflammeingang verwendet werden, dazu muss Par.788 auf Inhalt 1 gestellt werden.

*** Falls die Flamme noch nachbrennt, bleiben die Stellglieder solange in der letzten Verbundstellung, bis sie erloschen ist. Ggf. muss die Nachlüftzeit entsprechend verlängert werden.

Key to the process sequence charts

	Any condition
t1	Wait for gas safety interlock circuit air pressure monitor min. scan
t2	Time for pressure build-up in the gas test line (only with leakage test activated)
t3	Servo drive running time
t4	Re-circulation damper delay
t5	Aeration time
t6	Transformer pre-energise time
t7	1 st safety period
t8	Stabilisation period
t9'	2 nd safety period
t9''	2 nd safety period
t9'''	Safety period
t9''''	Safety period
t10	Operating phase
t11	Control mode
t12	Time for pressure relief in the gas test line
t13	Post-ventilation time
t14	Control elements at base load
t15	After-burning time
t16	Flame extinguishing check
t17	Leakage test, gas valve 2
t18	Triac selftest

* If power controller in the unit is activated, this signal is linked with the internal control release signal.

** If the re-circulation signal is absent, re-circulation valves remain closed or run closed. If parameter "VODelR" (No. 427) contains "0" the re-circulation remains at pre-ventilation

*** If the flame burns on, the control elements remain in the last group position until it goes out. It may be necessary to extend the post-ventilation time correspondingly.

Légende pour les diagrammes de procédures

	Etat quelconque
t1	Attente sur la chaîne de sécurité de la chaudière Surveillant de pression d'air min. Interrogation à volonté
t2	Temps d'établissement de la pression dans le tronçon de contrôle du gaz (seulement si le contrôle d'étanchéité est activé)
t3	Durée de l'opération de positionnement
t4	Temporisation de la vanne de recirculation
t5	Temps de ventilation
t6	Temps d'enclenchement préalable du transf.
t7	1 ^{er} temps de sécurité
t8	Temps de stabilisation
t9'	2e temps de sécurité
t9''	2e Temps de sécurité
t9'''	Temps de sécurité
t9''''	Temps de sécurité
t10	Phase d'exploitation
t11	Fonctionnement du régulation
t12	Temps de détente dans le tronçon de contrôle du gaz
t13	Temps de ventilation après fonctionnement
t14	Commandes en charge de base
t15	Temps de postcombustion
t16	Contrôle de l'extinction de la flamme
t17	Contrôle d'étanchéité de la vanne de gaz 2
t18	Autotest Triac


* Lorsque le régulateur de charge est actif, ce signal est couplé avec le signal interne de libération du régulateur.

** Si le signal de recirculation manque, les vannes de recirculation restent ouvertes ou se ferment. Si le paramètre "VODelR"(n° 427) contient "0", la recirculation reste fermée pendant la préventilation.

*** Si la flamme continue à brûler, les organes de réglage restent dans la dernière position compound jusqu'à ce qu'elle soit éteinte. La postventilation doit évtl. être prol.

Anschlussbild ETAMATIC mit Zündflammenüberwachung
ETAMATIC wiring diagram with ignition flame monitoring

Schéma de raccordement ETAMATIC avec surveillance de flamme d'allumage



Verwendung nur in geerdeten Netzen!

Utilisation uniquement autorisée pour des réseaux mis à la terre!
 To be used only in a grounded power line network!

* Bei Dampfdruck: Istwert auf Kl. 3, 4 und 5 und Brücke Kl. 20 und 21.

At steam pressure: actual valve to terminal 3, 4 and 5 and terminal 20 and 21 short circuited. Switch off internal regulator, terminal 19 and 21 short circuited.

En cas de pression de vapeur: valeur effective sur les bornes 3, 4 et 5 et pont bornes 20 et 21.

Alternativ zu N. 22 kann die Masse des Flammunterteils auch auf N. 44 abgeschlossen werden.


La sonde de flamme peut être aussi raccordé e sur la borne 44 au lieu de la borne 22


(2) *Fühlerleitung separat geschirmt
sensor leadshielded separately
blindage séparé des cellules*

(2) *Fühlerleitung separat geschirmt
sensor leadshielded separately
blindage séparé des cellules*

Anhang / Appendix / Annexe

Anschlussbild ETAMATIC S mit Zündflammenüberwachung ETAMATIC S wiring diagram with ignition flame monitoring Schéma de raccordement ETAMATIC S avec surveillance de flamme d'allumage



Anhang Appendix Annexe		Schalter- und Tastenkombinationen der ETAMATIC-Frontplatte <i>Switch and key combinations on the ETAMATIC front panel</i> Combinaisons de commutateurs et de touches		
Aktion Action Action	Anzeige Display Affichage	Modus Mode Mode	Tasten / Sonstiges Buttons / Other Touches / Divers	
Rücksetzen Reset Reset				
Störungshistorie abrufen Scan fault history/Appel de l'historique des dérangements	Status/Etat	Anzeige Überwachung/Monitoring display Automatik/Automatic/Automatique Einstellen/Setting/Ajuster	Taster  oder  (nicht in Modus Störung) Press or   (not in fault mode) touche  ou  (pas en mode du fault)	
Last einstellbar über Taster 1 (Handbetriebl) Load adjustable via switch 1 (Charge réglable par la touche 1 (manual operation/operation manuelle)		Automatik/Automatic/Automatique		
Handbetrieb verlassen Quit manual mode Quitter le service manuel		Automatik/Automatic/Automatique	erneut drücken press again/presser encore une fois 	
Last einstellbar über Taster 1 (Lastvorgabe intern) Load adjustable via switch 1 Touche 1 (charge de référence interne)	Lastwert Load rating Valeur de charge	Einstellen/Setting/Ajuster	Taster  oder  Press  or  Touche  ou 	
Anzeige von Betriebsid. Anlaufzähler Display of running time meter / Starts counter Affichage heures de marche / compteur d'encallancements		Automatik/Automatic/Automatique		
Anzeige der Abnahmefaktoren CRC s für alle Ebenen Sicherheitszeilen OI / Gas Sollwert Desired setpoint Niveau de consigne des CRCs for all levels OI/gas safety lines Pre-ventilation time Affichage des données de réception CRC pour tous les niveaux Temps de sécurité mazout/gaz, temps de pré-ventilation	Rückführung Sollwert Set-point value feedback Reaction valeur prescrite			
Abfragen von Serien-Nr.u.Schlüsselnr. Scanning of serial NO/Demande des numeros de serie et de clés	Rückführung Istwert Actual value feedback Reaction valeur effective	Automatik/Automatic/Automatique		
Flammenintensität abrufen Call up flame intensity Demander l'intensité de flamme			 2x	

Anhang Annexe		Schalter- und Tastenkombinationen der O ₂ -Regelung <i>Switch and key combinations of the O₂ regulation</i> Combinaisons de commutateurs et de touches de la régulation d'O ₂		
Aktion Action	Anzeige Display Affichage	Modus Mode Mode	Tasten / Sonstiges Buttons / Other Touches / Divers	
Modusumschaltung O ₂ -Regelung ETAMATIC <i>Mode switch over O₂ regulation ETAMATIC</i> Commutation du mode de régulation d'O ₂ ETAMATIC		Automatik/Automatic/Automatique	[M] 2x	
O ₂ -Störung Rückstellung O ₂ error reset Remise à zéro du dérangement O ₂	Status/Etat	O ₂ -Regelung O ₂ regulation/régulation d'O ₂	Modus O ₂ -Regelung [↔] betätigen Störungssuche abtragen Taste! [7] O ₂ regulation mode Press [↔] and query cause of error Switch [7] Actionner le bouton [↔] et interroger la cause du dérangement Commutateur à levier de sélection [7]	
Textmeldungen abrufen Calling up text messages Appel des messages textuels	Status/Etat	O ₂ -Regelung O ₂ regulation/régulation d'O ₂	[↔]	
Stöhistorie O ₂ abrufen Calling up O ₂ regulation error history Appel de l'historique des dérangements de la régulation d'O ₂	Status/Etat	Automatik/Automatic/Automatique	Mit Taste [5] kann man die Stöhistorie durchblättern, mit [↔] den Text abrufen [5] Key Avec la touche [5] on peut feuilleter l'historique des dérangements, par la touche [↔] demander le texte.	
Lastregler Sollwert ändern Change load regulator setpoint/load value Régulateur de puissance changer la valeur prescrite	Lastwert valeur de charge	Regelbetrieb Operation Service	Taste [8] u. [9] gleichzeitig wenn Anzeigen blinkt mit Tasten und [5] einstellen mit [↔] auspeichern Key [8] and [9] together when display blinks with key [4] and [5] for change setpoint store with [↔] La touche [8] et [9] en même temps quand l'affichage clignote ajuster la valeur prescrite avec 2 touches [4] et [5] Mémoisation avec [↔]	

Technische Daten

Spannungsversorgung:	von 115 V - 15 % bis 230 V +10 % 50/60 Hz Verwendung nur in geerdeten Netzen!
Leistungsaufnahme:	ca. 50 VA
Umgebungs-temperatur:	Betrieb: + 0°C ... + 60°C Transport und Lagerung: - 25°C ... + 60°C
Anzeige:	Alphanumerische Anzeige, 2 x 16 stellig
Zul. Umgebungsfeuchte:	Klasse F, DIN 40 040
Ein- und Ausgänge	14 Digitaleingänge 24 V 16 Digitalausgänge 230V 1 Analogausgang (ETAMATIC S) 3 Analogeingänge alle potentialbehaftet
Digitale Signal-eingänge	Durch die Selbsttests der ETAMATIC darf die parasitäre Kapazität der an die digitalen Eingänge angeschlossenen Leitung 2,2µF nicht überschreiten. Die Leitungslänge sollte auf 100 m begrenzt sein. Da die digitalen Eingänge mit 24V DC betrieben werden, müssen Schaltkontakte verwendet werden die für diese Spannung geeignet sind (Hartsilber- oder Goldkontakte).
Lastvorgabe:	Durch internen Leistungsregler Istwert durch Direktaufschaltung PT 100 Handbetrieb über DPS-Signal möglich.

Technical Data

Voltage supply:	from 115 V - 15 % to 230 V +10 % 50/60 Hz To be used only in a grounded power line network!
Power consumption	approx. 50 VA
Ambient temperature	Operation +0°C ... +60°C Transport/Storage -25°C ... +60°C
Display	Alphanumeric display, 2 x 16-digit
Admissible ambient humidity	Class F, DIN 40040
Inputs and outputs	14 digital inputs 24V 16 digital outputs 230V 1 analog output (ETAMATIC S) 3 analog inputs all carrying a potential
Digital signal inputs	The parasitic capacitance of the lead connected to the digital inputs may not exceed 2.2µF as a result of the ETAMATIC self-tests. The lead length should be limited to 100 m. Since the digital inputs are for 24V DC, suitable contacts for that voltage should be used
Load default	By actual value power control unit. By means of PT 100 direct connection, manual operation is possible via three-point switch signal.

Données techniques

Alimentation:	230V + 10% - 15% 50/60 Hz 115V + 10% - 15% 50/60 Hz
Puissance:	environ 50 VA
Température environnante:	en service: + 0°C ... + 60°C transport et stockage: - 25°C ... + 60°C
Affichage:	Alphanumérique sur 2 x 16 positions
Humidité environnante:	Classe F, DIN 40 040
Entrées/sorties	14 entrées digitales à 24 V 16 sorties digitales 115V-230V 1 sortie analogique (ETAMATIC S) 3 entrées analogiques toutes découplées par contact sans potentiel
Entrées digitales de signaux:	L'auto-test d'ETAMATIC vérifie que la capacité parasite infligée aux entrées digitales par les lignes ne dépasse pas 2,2µF. La longueur de chaque ligne ne devrait ainsi pas dépasser 100 mètres.
Assignation de la charge:	Par une valeur réelle interne au régulateur de puissance, ou entrée directe par PT 100. Exploitation manuelle possible via le signal DPS.

Technische Daten

Rückführ-
eingänge Potentiometer 5kW oder Stromsignal
0/4...20 mA
(ETAMATIC S Kanal 1)
Optional: Direktaufschtaltung
Namurgeber

Stell-
ausgänge: 4

Auflösung: 999 Punkte, 10 Bit

Drei-Punkt-Schritt:
Empfohlene
Laufzeit der Stellantriebe: 30 s ... 60 s

Verwendbare Stellmotoren:

Stellmotor 6 Nm 60 sec. Laufzeit auf 90°

Ident.nr.: 662R2127

Stellmotor 19 Nm 60 sec. Laufzeit auf 90°

Ident.nr.: 662R2111/N

Stellmotor 30 Nm 60 sec. Laufzeit auf 90°

Ident.nr.: 662R2112

Stellmotor 40 Nm 60 sec. Laufzeit auf 90°

Ident.nr.: 662R2121

Andere Stellmotoren nur nach Freigabe durch LAMTEC.
Stromaufnahme max 50 mA Dauerstrom

Stetiger Stell-
ausgang: (ETAMATIC/S)
Bürde: 4 ... 20 mA < 600Ω

Analogeingänge
Bürde: 100Ω

ETAMATIC mit internem Flammenwächter
Aufschaltbare Flammfühler: Typ FFS 06
FFS 05
FFS 05 UV

Technical Data

Feedback inputs Potentiometer 5kW or current
signal 0/4 ... 20 mA
(ETAMATIC S channel 1)
Optional: Direct switching
Namur transmitter

Control outputs 4

Resolution 999 points, 10 bit
Three-point step
Recommended
running time of actuating drives: 30s ... 60s

Possible servomotors

Servomotor 6 Nm 60 sec. running time at 90°

ID No.: 662R2127

Servomotor 19 Nm 60 sec. running time at 90°

ID No.: 662R2111/N

Servomotor 30 Nm 60 sec. running time at 90°

ID No.: 662R2112

Servomotor 40 Nm 60 sec. running time at 90°

ID No.: 662R2121

Other servomotors only after confirmation through
LAMTEC

Continuous
control output: (ETAMATIC/S)
Apparent ohmic
resistance: 4 ... 20 mA < 600Ω

Analog inputs
Apparent ohmic
resistance: 100Ω

ETAMATIC with internal flame monitor

Connectable flame sensors: Type FFS 06
FFS 05
FFS 05 UV
FFS 06 UV

Données techniques

Retour
d'entrées Potentiomètre 5kW ou signal de
courant 0/4...20 mA
(ETAMATIC S canal 1)
Option: Connexion directe
Namur Transmetteur

Sorties de
positionnement: 4

Définition: 999 points, 10 bits
Pas de 3 points:
Cadence
conseillée pour la commande: 30 s ... 60 s

Moteurs de positionnement utilisables:

Moteur de réglage: 6 Nm 60 sec. Durée de 90°

N° ident.: 662R2127

Positionneur 19 Nm 60 sec. Durée de 90°

N° ident.: 662R2111/N

Positionneur 30 Nm 60 sec. Durée de 90°

N° ident.: 662R2112

Positionneur 40 Nm 60 sec. Durée de 90°

N° ident.: 662R2121

D'autres moteurs de positionnement ne peuvent être
utilisés qu'avec l'accord de LAMTEC.

Sortie continue de
positionnement: (ETAMATIC/S)
Charge: 4 ... 20 mA < 600Ω

Entrées analogiques
Charge: 100Ω

ETAMATIC avec détecteur interne de la flamme
Senseurs de flamme pouvant être connectés:

Type FFS 06
FFS 05
FFS 05 UV
FFS 06 UV

Durch einen zyklisch ablaufenden Selbsttest werden die Ausgänge mit einem Prüfstrom von 5mA beaufschlagt. Dieser Selbsttest erfordert, dass die Verbraucher direkt mit den Ausgängen verbunden sind. Falls das nicht gewährleistet werden kann, muss bei stehendem Brenner der Ausgang mit einer Prüflast verbunden werden, z.B. eine RC-Kombination mit $0,15\mu\text{F} / 220\Omega$.

Technische Daten

Ausgänge 230 V



An den 230 V-Ausgängen der ETAMATIC dürfen nur passive oder rückwirkungs-freie Geräte angeschlossen werden. Eine Einspeisung von 230 V über diese Klemmen auf das Gerät im Fehlerfalle muss ausgeschlossen sein.

230V-Ein-speisung	Über diese Klemme werden alle am Steuer-gerät angeschlossenen Verbraucher ver-sorgt. Sie ist bauseits mit max. 6 A Trä-ge abzusichern
Hauptgas 1 KI.68	Kontakt zur Ansteuerung des gasstrecken-seitigen Hauptgasventils max. 1 A^* , $\cos I = \max. 0,4$
Hauptgas 2 KI.67	Kontakt zur Ansteuerung des brenner-seitigen Hauptgasventils max. 1 A^* , $\cos I = \max. 0,4$

* mehrere Kontakte sind über eine Sicherung zu-sammengeführt. Die Summe des Stroms darf den Sicherungswert nicht überschreiten.

A 5 mA test current is discharged through the outputs by a cyclic self-test. This self-test requires the consumers to be connected directly to the outputs. If this cannot be assured, the output must be connected to a test load with the burner stationary; the load can be (e.g.) a $0.15\mu\text{F} / 220\Omega$ resistor.

Technical Data

Outputs 230V



Only passive or non-reactive equipment may be connected to the 230 V-outputs of the ETAMATIC. Any 230 V supply feed to the unit via these terminals in the event of a fault must be excluded.

230V supply	All consumers connected to the control unit are supplied via this terminal. The customer must fit a 6 A max. slow-acting fuse
Main gas 1 Terminal 68	Contact for actuation of the main gas valve on the gas line side max. 1 A^* , $\cos I = \max. 0.4$
Main gas 2 Terminal 67	Contact for actuation of the main gas valve on the burner side max. 1 A^* , $\cos I = \max. 0.4$

* several contacts are fed through one fuse. The sum of all the currents must not exceed the fuse's rating.

Par l'autotest cyclique, toutes les sorties sont desservies par un courant d'essai de 5mA. Cet autotest demande que les consommateurs soient directement connectés avec les sorties. Si ce n'est pas assuré, la sortie doit être connectée avec une charge d'essai lorsque le brûleur est déclenché, p. ex. combinaison RC avec $0,15\mu\text{F} / 220\Omega$.

Données techniques

Sorties 230 V



On ne peut connecter aux sorties 230 volts d'ETAMATIC que des appareils passifs ou sans effet rétroactif. L'alimentation d'appareils par une tension externe de 230 volts sur ces bornes en cas d'erreur est interdite.

Alimentation 230 volts	Ces bornes permettent d'alimenter tous les appareils utilisateurs de l'installation. Elle doit être protégée côté installation par un fusible lent de 6 A max.
Gaz principal1 borne 68	contact actionnant la vanne de gaz principale du tronçon d'étanchéité, côté alimentation max. 1 A^* , $\cos I = \max. 0,4$
Gaz principal2 borne 67	contact actionnant la vanne de gaz principale du tronçon d'étanchéité, côté brûleur max. 1 A^* , $\cos I = \max. 0,4$

* Plusieurs contacts doivent être reliés par un fusible. La somme du courant ne doit pas dépasser la valeur du fusible.

Technische Daten

Ausgänge 230 V

Öl Kl.66	Kontakt zur Ansteuerung der beiden Öl- ventile max. 1 A [*] , cos φ = max. 0,4
Zündventile Kl.65	Kontakt zur Ansteuerung des oder der Zündventile max. 1 A [*] , cos φ = 0,4
Zündtrafo Kl.64	Kontakt zur Ansteuerung des Zündtrafos max. 1 A [*] , cos φ = 0,2

Technical Data

Outputs 230V

Oil Terminal 66	Contact for actuation of both oil valves max. 1 A [*] , cos φ = max. 0,4
Ignition valves Terminal 65	Contact for actuation of the ignition valve(s) max. 1 A [*] , cos φ = 0,4
Ignition transformer Terminal 64	Contact for actuation of the ignition transformer max. 1 A [*] , cos φ = 0,2

Données techniques

Sorties 230 V

Fuel borne 66	contact actionnant les deux vannes d'alimentation en mazout max. 1 A [*] , cos φ = max. 0,4
Vanne d'allumage Borne 65	contact actionnant la ou les vannes d'allumage max. 1 A [*] , cos φ = 0,4
Transform. d'allumage Borne 64	contact actionnant le transformateur d'allumage max. 1 A [*] , cos φ = 0,2

Technische Daten

Lüfter Kl.63	Kontakt zur Ansteuerung des Lüftermotors (Brennerstart) und aller anderen Komponenten, die beim Start aktiviert werden müssen max. 1 A*, cos φ = 0,8 - 1
Störung Kl.61	Kontakt zur Meldung eines Störzustandes max. 0,5 A*, cos φ = 0,8 - 1
Zeiten:	Vorlüftzeit einstellbar von 30 - 999 Sekunden Sicherheitszeit Betrieb: 1 Sek. 1. Sicherheitszeit: Öl 4 Sek. 1. Sicherheitszeit: Gas 4 Sek. 2. Sicherheitszeit: Öl 4 Sek. (bei Start ohne Zündbren- ner = Sicherheitszeit) 2. Sicherheitszeit: Gas 3 Sek. (bei Start ohne Zündbren- ner = Sicherheitszeit)



* mehrere Kontakte sind über eine
Sicherung zusammengeführt. Die
Summe des Stroms darf den
Sicherungswert nicht überschreiten.

Technical Data

Fan Terminal 63	Contact for actuation of the fan motor (burner start) and all other components that have to be activated when starting max. 1 A*, cos φ = 0.8-1
Fault Terminal 61	Contact for signalling a fault condition. max. 0.5 A*, cos φ = 0.8-1
Times	Pre-ventilation time of 30-999 seconds safty time in operation 1 sec. 1 st safety time: Oil 4 sec. 1 st safety time: Gas 4 sec. 2 nd safety time: Oil 4 sec. (when starting without pilot burner = safety time) 2 nd safety time: Gas 3 sec. (when starting without pilot burner = safety time)



* several contacts are fed through one
fuse. The sum of all the currents must
not exceed the fuse's rating.

Données techniques

Ventilateur (Start brûleur) Borne 63	contact actionnant le moteur du venti- lateur et toutes les autres composantes actives lors du démarrage max. 1 A*, cos φ = 0,8 - 1
Défaut Borne 61	Contact de signalisation d'un incident max. 0,5 A*, cos φ = 0,8 - 1
Temps:	Temps de préventilation, adaptable de 30 - 999 Secondes temps de sécurité en service : 1 sec. 1 ^{er} temps de sécurité : Fioul 4 sec. 1 ^{er} temps de sécurité : Gaz 4 sec. 2e temps de sécurité: Fioul 4 sec. (Pour démarrage sans brûleur d'allumage = temps de sécurité) 2e temps de sécurité : Gaz 3 sec. (pour démarrage sans brûleur d'allumage = temps de sécurité).



*
Plusieurs contacts doivent être reliés par
un fusible. La somme du courant ne doit
pas dépasser la valeur du fusible.

Technische Daten

Speicherung der Sollwerte und veränderbarer Daten: In EEPROM typischerweise 11 Punkte (max 20) mit linearer Interpolation

Anzahl der Kurvensätze: 2 (z.B. für Öl-/Gas-Kombibrenner)

Vorgabe des Betriebszustandes: durch internes Steuergerät

Speicherkapazität: unbegrenzt

Schnittstellen: 1 serielle Schnittstellen auf 25 pol. Sub-D-Buchse nur über Adapter ansprechbar (RS 232)



ACHTUNG!
Verwendung der Schnittstelle ohne Adapter kann das Gerät beschädigen. Nur Geräte anschließen, die der EN 60950 / VDE 0805 entsprechen.
1 LAMTEC SYSTEM BUS-Schnittstelle auf 9 pol Sub-D-Buchse
Länge max. 500m

Feldbus-A

CAN-BUS (CANopen)

Profibus DP

Modbus

TCP/IP (Modbus TCP)

Ankopplung:

Über LSB-Schnittstelle
BUS-Karte optional für die Systeme:

Technical Data

Storage of set-point values and variable data In EEPROM up to typical 11 points (max 20) with linear interpolation

Number of curve sets 2 (e.g. for oil/gas combination burner)

Operating state default by internal control module

Memory capacity unlimited

Interfaces 1 serial interface on 25-pole Sub-D connector addressable only via adapter (RS 232)



CAUTION!
Using the interface without an adapter may damage the unit. Only connect devices conforming to EN 60950 / VDE 0805.
1 LAMTEC system bus interface on 9-pole Sub-D connector
length 500 m max.

BUS

connection

Via LSB interface
BUS card for the systems:
CAN-BUS (CANopen)
Profibus DP
Modbus
TCP/IP (Modbus TCP)

Données techniques

Mémorisation de la valeur de consigne et des données Dans EEPROM jusqu'à typique modifiables: 11 points (max 20), avec interpolation linéaire.

Nombre de jeux de courbes: 2 (par exemple pour brûleur combiné fioul/gaz)

Assignment de l'état d'exploitation: par appareil de commande interne

Capacité de mémoire: illimitée

Interfaces: 1 interface sérielle à 25 pôles. Sub-D-Buchse, accessible seulement via adaptateur (RS 232)



ATTENTION!
L'utilisation de l'interface sans adaptateur peut endommager gravement l'appareil.
1 interface LAMTEC-Bus système à 9-pôles Sub-D-Buchse.
longueur maxi. 500 m

Couplage sur le BUS:

via LSB interface Cartes BUS optionnelles pour les systèmes
CAN-BUS (CANopen)
Profibus DP
Modbus
TCP/IP (Modbus TCP)

ETAMATIC ohne internen Flammwächter

anschließbare
Flammwächter:

Jeder geprüfte Flammfühler mit fehlersicherem potentialfreiem Kontakt zur Flammenmeldung



Falls ein Flammenwächter ohne Dauerbetriebszulassung angeschlossen wird, erlischt die Dauerbetriebszulassung für das gesamte System.

integrierte Drehzahlfassung

Linearitätsfehler: $< 0,1 \% \text{ v. E.}$

-Temperaturdrift: $< 75 \text{ ppm/K (typ. } 60 \text{ ppm/K)}$

Namureingang: $U_o = 8,2 \text{ V}; I_k = 8,2 \text{ mA, } +/- 5 \%$

-Einschaltsschwelle: max. $1,98 \text{ mA (typ. } 1,8 \text{ mA) } +/- 5 \%$

-Ausschaltsschwelle: max. $1,62 \text{ mA (typ. } 1,4 \text{ mA) } +/- 5 \%$

Schalteingang: - Einschaltsschwelle: $6,2 \text{ V}$

- Ausschaltsschwelle: $4,5 \text{ V}$

Messverfahren: Periodendauermessung über
5 Perioden

Eingangsimpulsbreite: $> 200 \mu\text{s}$

Temperaturbereich: $0 \dots 60^\circ\text{C}$

Verwendbare: alle Turck-Sensoren, die Y0 oder Y1
Namurgeber in ihrer Typenbezeichnung enthalten.

Wegen der Vielzahl der verwendbaren Aufnehmer hat LAMTEC nur ein Zweileiter- und ein Dreileiter-Element im Programm. Sie sind so ausgewählt, dass sich eine Vielzahl von Messaufgaben damit abdecken lässt.

Andere Messaufnehmer nur auf Anfrage oder direkt über Fa. Turck

663 R 8101 Drehzahlsensor in Zweileiter-Technik

$d = 12 \text{ mm}$, Schaltabstand 2 mm

663 R 8103 Induktiver Näherungsschalter
mit Schaltkontakt in Deileiter-Technik
 $d = 12 \text{ mm}$, Schaltabstand 4 mm

ETAMATIC without internal flame monitor

Connectable
flame monitors:

Any tested flame sensor with error-proof floating contact for flame signalling



If a flame monitor not approved for continuous operation is connected, the entire system's approval for continuous operation will lapse.

Integral speed sensing

-linearity error: $\leq 0,1 \%$

- temperature drift $\leq 75 \text{ ppm/K (type. } 60 \text{ ppm/K)}$

Namur input: $U_o = 8,2 \text{ V}; I_k = 8,2 \text{ mA, } +/- 5 \%$

-make threshold: max. $1,98 \text{ mA (type } 1,8 \text{ mA) } +/- 5 \%$

-break threshold: max. $1,62 \text{ mA (type } 1,4 \text{ mA) } +/- 5 \%$

Switch input: - make threshold: $6,2 \text{ V}$

- break threshold: $4,5 \text{ V}$

Measuring method: cycle duration measurement
over 5 cycles

Input pulse width: $> 200 \mu\text{s}$

Temperature range: $0 \dots 60^\circ\text{C}$

Useable Namur with Y0 or Y1 in type designation.
sensors all Turck sensors

Owing to the large number of useable transducers LAMTEC has only one two wire element and one three wire element in the range. It is selected so as to cover a number of measuring tasks. Other transducers only on enquiry or direct from Messrs. Turck.

663 R 8101 r.p.m. sensor as a two wire system

$d = 12 \text{ mm}$, switch gap 2 mm

663 R 8103 inductive sensor with switch
terminals in three wire system
 $d = 12 \text{ mm}$, switch gap 4 mm

ETAMATIC sans surveillance interne de la flamme

Surveillants de flamme

Que l'on peut connecter:

Tout détecteur certifié, disposant d'un contact sans potentiel infaillible pour signaler la présence de la flamme.



Si un surveillant de flamme n'est pas certifié pour service continu, le fait de le connecter fait perdre toute garantie de service continu à l'ensemble du système.

Saisie intégrée du nombre de tours

-Défaut de linéarité: $\leq 0,1 \%$

-Dérive de température: $\leq 75 \text{ ppm/K (type. } 60 \text{ ppm/K)}$

Entrée Namur: $U_o = 8,2 \text{ V}; I_k = 8,2 \text{ mA, } +/- 5 \%$

-Seuil d'enclenchement: max. $1,98 \text{ mA (type } 1,8 \text{ mA) } +/- 5 \%$

-Seuil de déclenchement: max. $1,62 \text{ mA (type } 1,4 \text{ mA) } +/- 5 \%$

Entrée Commutation: - Seuil d'enclenchement: $6,2 \text{ V}$

- Seuil de déclenchement: $4,5 \text{ V}$

Procédé de mesure: Mesure périodique en continu
sur 5 périodes

Largeur de l'impulsion d'entrée: $> 200 \mu\text{s}$

Domaine de température: $0 \dots 60^\circ\text{C}$

Transmetteur Namur tous types de senseurs Turck qui,
utilisable: contiennent Y0 ou Y1 dans l'identification de leur type.

En raison du grand nombre des capteurs, le LAMTEC ne possède qu'un élément dans son programme. Il est sélectionné de façon à couvrir un grand nombre de tâches de mesure. Autres capteurs seulement sur commande, ou directement auprès de la Sté. Turck.

663 R 8101 capteur vitesse de technologie
deux fils
 $d = 12 \text{ mm}$, écartement 2 mm

663 R 8103 capteur de proximité avec contacts
de technologie trois fils
 $d = 12 \text{ mm}$, écartement 4 mm

Anhang

Technische Daten

Abmessungen (L x B x T) mm:

ETAMATIC 144 x 240 x 142
Einbautiefe: 125

Gewicht: 2,3 kg

Schutzart
nach DIN 40 050: IP 40

Montage:
ETAMATIC Schalttafeleinbau
Gebrauchslage beliebig

Appendix

Technical Data

Dimensions (l x w x d) mm:

ETAMATIC 144 x 240 142
Installation depth: 125

Weight: 2.3 kg

Protection class
according to DIN 40 050 IP 40

ETAMATIC Installation: Panel mounting
Position of use any

Annexe

Données techniques

Dimensions en mm:




(Longueur x largeur x hauteur)
ETAMATIC 144 x 240 x 142
Profondeur d'encastrement: 125

Poids: 2,3 kg

Mode de protection
selon DIN 40 050: IP 40


Montage:
ETAMATIC Encastrement dans une
armoïre de commande

Position d'utilisation à volonté



Anhang / Appendix / Annexe


Rückansicht / Rear view / Vue de l'arrière




Flammentüher FFS06 IR / UV
 Flame sensor FFS06 IR / UV
 Flamme sensor FFS06 IR / UV

PC-Anschluss nur über LAMTEC-Schnittstellen-Adapter möglich!
 PC connection possible only via LAMTEC interface adapter!
 Raccordement à un PC possible uniquement via un adaptateur d'interface LAMTEC !


Empfindlichkeits-einstellung im Flammentüher (nicht FFS06 UV)
 (Fühlergehäuse abschrauben und die Einstellung an den Schwellen-
 schaltern gemäß Datenblatt Flammentüher FFS06, DL17502 durchführen)
 Adjustment of sensitivity (not at FFS 06 UV) (twist off sensor housing
 and adjust threshold switch as described in data sheet
 FFS06, DL17502)
 Réglage de la sensibilité dans la sonde de flamme (gas FFS 06 UV)
 (dévisser le boîtier et ajuster le vis de réglage comme caractérisé
 à DL17502)



Flammentüher FFS05
 Flame sensor FFS05
 Flamme sensor FFS05



Halterung FFS 06...
 Mounting clip for FFS 06...
 Support pour le FFS 06...



Halterung FFS 05 siehe Dokumentation zu
 dem entsprechenden Gerät.
 Mounting clip for FFS 05 see the documentation
 for the desired device
 Support pour le FFS 05 confier les documents
 pour l'équipement demandé.

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration de conformité CE

Monat/Jahr:
Month/Year:
Mos./année:

.....04.../...10.....

Hersteller:
Manufacturer:
Fabricant:

LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co KG

Anschrift:
Address/Adresse:

Wiesenstraße, D-69190 Walldorf

Produktbezeichnung:
Product Designation:
Désignation du produit:

ETAMATIC/ETAMATICS

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender
Europäischer Richtlinien überein:

The designated product complies with the provisions of the following European Directives:

Le produit désigné ci-dessus correspond aux prescriptions en vigueur dans les pays européens suivants:

Nummer/Number/Numéro

Text/Texte

2006/95/EC

Elektrische Betriebsmittel innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen
*Electrical equipment within defined
voltage limits*
Utilisation d'appareillage électrique
dans un plage de tension

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit
Electromagnetic compatibility
Compatibilité électromagnétique
Gasgerätrichtlinie / *Gas Appliance
Directive* / Devective des appareils de
gaz

2009/142/EC

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinien
enthält Anhang.

The appendix contains further information on compliance with this Directive
D'autres précisions sur le respect de ces prescriptions figurent en annexe.


Anbringung der CE-Kennzeichnung:
Affixing of CE Mark:

Apposition de la vignette distinctive CE: nein, da Komponente
no, since components
non, à cause des composants

Ort, Datum:
Place, date:
Lieu, date:

Walldorf, 20.04.2010

Rechtsverbindliche Unterschrift:
Legally binding Signature:
Signature juridiquement valable:

..........

Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien,
beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Schreibweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

*The appendices form an integral part of this Declaration. This Declaration certifies compliance with the Directives quoted, but
contains no assurance of characteristics. The safety instructions in the enclosed product documentation must be observed.*

Les annexes font partie intégrante de la présente déclaration de conformité. Cette déclaration atteste de la conformité aux
normes précitées, mais ne constitue pas une garantie des propriétés citées.
Les prescriptions de sécurité figurent dans la documentation du produit doivent être observées.

Anhang/Appendix/Annexe
zur EG-Konformitätserklärung oder EG-Herstellererklärung
to the EC Declaration of Conformity or EC Manufacturer's Declaration
à la déclaration de conformité CE ou déclaration CE du fabricant

Monat / Jahr:04./'10.....
Month/Year:
Mois / année:

Produktbezeichnung: ETAMATIC / ETAMATIC S
Product Designation:
Designation du produit:

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der vorgenannten Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen und Regeln:
The compliance of the designated product with the provisions of the above-mentioned Directives is verified by adherence to the following standards and regulations:
La conformité du produit susmentionné aux prescriptions en vigueur dans les directives citées est attestée par le respect des normes et règles d'application qui suivent:

harmonisierte Europäische Normen:
Harmonised European Standards:
Normes européennes harmonisées:

Referenz-Nummer/Reference No./Numéro de référence:
EN 298
EN 230
IEC 801 / DIN VDE 0843

Integrierte Dichtheitskontrolle/Integral leakage test/Contrôle intégré détachéité:
EN 1643

Nationale Normen/National Standards/Normes nationales:

Referenz-Nummer/Reference No./Numéro de référence:
VDE 0110
VDE 0100
VDE 0116
VDE 0801 AK 4 vollständig/completely/complètement
AK 5 teilweise/partially/partiellement
DIN VDE 160
DIN 4788 Teil 3/Part 3/
Integrierte Dichtheitskontrolle:
Integral leakage test: DIN V 3447
Contrôle intégré détachéité:

Technische Regeln/Technical Regulations/Règles techniques:

Referenz-Nummer: <i>Reference No./Numéro de référence:</i>	Ausgabedatum: <i>Date of issue/Date d'édition:</i>
TRD 604, soweit zutreffend/where applicable/si applicable	bis Januar /until January/jusqu'à janvier 1996
TRD 411, soweit zutreffend/where applicable/si applicable	bis Januar /until January/jusqu'à janvier 1996
TRD 412, soweit zutreffend/where applicable/si applicable	bis Januar /until January/jusqu'à janvier 1996

Überreicht durch:
Presented by:
Remis par:



Druckschrift-Nr. DLT2005-aDE-EN-FR-11-019
Printed in Germany

**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co KG**
Implexstraße 5
D-69190 Walldorf
Telefon (+49) 06227 / 6052-0
Telefax (+49) 06227 / 6052-57
Internet: <http://www.lamtec.de>
e-mail: info@lamtec.de

LAMTEC Leipzig GmbH & Co KG
Schlesierstraße 55
D-04299 Leipzig
Telefon (+49) 0341 / 863294-00
Telefax (+49) 0341 / 863294-10